

Saturn®

ST-KS7815

KITCHEN SCALES

КУХОННЫЕ ВЕСЫ

КУХОННІ ВАГИ

VIRTUVES SVARI

VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS

KÖÖGIKAAL

АСҮЙ ТАРАЗЫСЫ

KUCHYŇSKÁ VÁHA

CÂNTAR DE BUCĂTARIE

KONYHAI MÉRLEG



ELECTRONIC KITCHEN SCALES

Dear Buyer!

We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become essential and reliable assistance in your housekeeping.

Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on.

If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.

For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction completely before operating.

Specifications

- Equipped with a high precision "strain-gauge" sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.
- Minimum weight: 2g, maximum weight: 5000g
- Tare function.
- Auto power off.
- Show low voltage

Key function

- ON/OFF key: Power on, Power off,
- TARE key: Tare function
- UNIT key: Unit exchange (g, oz, kg and lb)

Operation

- Take out the scale, and open up the battery cover, install the battery to the battery case.
- Put the scale on a flat table, and ensure it steady.

Weighting steps

1. Under the state press the key of "ON/OFF" to power on, the scale will be zero "0.00" appear on the display after 3 seconds.
2. Under the weight state, put the food on the bowl, LCD will show the weight of container.
3. Press the key of "TARE", LCD shows zero. Clear the weight of the container, then put the food into bowl, the weight will appear on the display.
4. Press the key of "ON/OFF" again, power off.

Error display introduction

- When the scale is over loaded, the "EEEE" will appear on the display.
- When the screen shows " LO", it means that the power isn't enough, please change the batteries as soon as possible.

Introduction of using and installing the battery

- Use 2PCS AAA batteries.
- When change the battery, please open the battery cover on the back, put the battery in the battery case (make the positive poles towards), then close the battery cover tight.

Advice for use and care

- Put the scale on a clean and flat table.
- The max. weight of the scale is 5000g, which included the weight before tare.
- To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition.
- The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to damage.
- If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale.
- The product is for small goods weighing only, do not use for legal trade.
- If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace for new batteries if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local service center.

-Service life - 3 years.

-Before putting into operation shelf life is unlimited.

Specifications

Minimum weight: 2 g,
Maximum weight: 5000 g.
Show numerical value: 1g
Battery: 2pcs AAA
LCD display, 4 units, touch screen

Net weight:	0.34 kg
Gross weight:	0.44 kg

Set

Kitchen scales	1
Instruction manual	1
with warranty card	1
Package	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the nonworking electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.



ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.

Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов.

Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Перед началом эксплуатации прочитайте инструкцию пользователя.

Технические характеристики

- Весы оснащены высокоточным тензодатчиком и процессором, которые обеспечивают точность при взвешивании.
- Минимальный вес взвешивания: 2 г, максимальный вес: 5000 г.
- Функция тарирования.
- Автоматическое выключение питания.
- Отображение на дисплее низкого заряда батареи.

Функции кнопок:

- Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ - Включение питания, выключение питания.
- Кнопка тары: функция тарирования.
- Кнопка единиц измерения: переключение единиц измерения: граммы, унции, килограммы и фунты.

Эксплуатация:

- Извлеките весы из упаковки, откройте отсек для батареек и установите туда батарейки согласно полярности.
- Поставьте весы на ровный пол.

Взвешивание

1. Для включения весов нажмите кнопку питания "ON/OFF"

("ВКЛ/ВЫКЛ") - через три секунды на дисплее весов отобразится "0.00".

2. В режиме взвешивания насыпьте ингредиенты в чашу, на ЖК-экране будет отображаться вес ингредиентов.

3. Нажмите кнопку "ТАРА" - на ЖК-экране будет отображаться ноль. Очистите вес взвешиваемых ингредиентов, затем снова поместите ингредиенты в чашу - на дисплее отобразится вес ингредиентов.

4. Повторно нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ" - питание выключится.

Отображение ошибок на дисплее

- Если превышен вес продуктов, на дисплее отобразится "EEE".
- Если на ЖК-экране отображается "LO", это означает, что недостаточно питания и необходимо заменить батарейки.

Установка и использование батареек

- Для работы электронных весов используются 2 батарейки типа AAA.
- Чтобы заменить батарейки, откройте крышку отсека для батареек, вставьте их в отсек (убедитесь, что батарейки установлены с правильной полярностью) и закройте крышку отсека для батареек.

Советы по использованию и уходу

- Поставьте весы на чистую и ровную поверхность.
 - Максимальный вес взвешивания - 5000 г., который включает в себя вес без тары.
 - Для гарантирования длительной эксплуатации весов, не эксплуатируйте их в условиях сильной влажности, высокой или низкой температуре воздуха
 - Весы относятся к высокоточному электронному типу устройств. Не роняйте весы и сильно не нажмите на них – это может их повредить.
 - Если загрязнилась поверхность весов, почистите весы влажной тканью. Не используйте химические едкие вещества для очистки и следите, чтобы во внутрь не попадала вода.
 - Взвешивайте на весах только небольшие количества продуктов. Не используйте весы для коммерческих целей.
 - При неправильном отображении результатов, проверьте, хорошо ли батарейки прилегают к контактам. Если батарейки использовались длительное время, поставьте новые батарейки и снова включите весы. При неисправности обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Срок службы – 3 года.
- До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

Технические параметры:

Минимальный вес взвешивания: 2 г,
Максимальный вес взвешивания:
5000 г.

Градация: 1 г.
2 батарейки типа AAA

ЖК-экран, 4-значный дисплей, сенсорное управление.

Вес нетто: 0.34 кг
Вес брутто: 0.44 кг

Комплектация

Кухонные весы	1
Инструкция по эксплуатации	
с гарантийным талоном	1

Упаковка

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

[UA]

ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас з придбанням вироби торгової марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби стануть вірними і надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працевздатність при використанні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години.

Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Перед початком експлуатації прочитайте інструкцію користувача.

Технічні характеристики

• Ваги обладнані високоточним тензодатчики і процесором, які забезпечують точність при зважуванні.

- Мінімальна вага зважування: 2 г, максимальна: 5000 г.
- Функція тарування.
- Автоматичне вимкнення живлення.
- Відображення на дисплеї низького заряду батареї.

Функції кнопок:

- Кнопка УВІМК /ВІМК – вимкнення живлення, вимикання живлення.
- Кнопка тари: функція тарування.
- Кнопка одиниць виміру: перемикання одиниць виміру: грами, унції, кілограмами і фунти.

Експлуатація:

- Вийміть ваги з упаковки, відкрийте відсік для батарейок і вставте туди батарейки згідно полярності.
- Поставте ваги на рівну підлогу.

Зважування

1. Для вимкнення ваг натисніть кнопку живлення "ON / OFF" ("УВІМК / ВІМК") - через три секунди на дисплеї ваг відобразиться "0.00".

2. У режимі зважування наспіtte інгредієнти в чашу, на РК- екрані буде відображатися вага інгредієнтів.

3. Натисніть кнопку "ТАРА" - на РК- екрані буде відображатися нуль. Очистіть ваги інгредієнти, що зважуються, потім знову помістіть інгредієнти в чашу - на дисплеї відобразиться вага інгредієнтів.

4. Повторно натисніть кнопку "УВІМК/ ВІМК" - живлення вимкнеться.

Відображення помилок на дисплеї

• Якщо перевищена вага продуктів, на дисплеї відобразиться "EEEE".

• Якщо на РК- екрані відображається "LO", це означає, що недостатнє живлення і необхідно замінити батарейки.

Установка і використання батареек

• Для роботи електронних ваг використовуються 2 батареї типу AAA.

• Щоб замінити батарейки, відкрийте кришку відсіку для батарейок, вставте їх у відсік (переконайтесь, що батарейки встановлені з правильною полярністю) і закрійте кришку відсіку для батарейок.

Поради щодо використання та догляду

- Поставте ваги на чисту і рівну поверхню.

- Максимальна вага зважування - 5000 г., яка включає в себе вагу без тарі.
- Для гарантування тривалої експлуатації ваг, не використовуйте їх в умовах сильної вологості, високої або низької температури повітря
- Ваги відносяться до високоточних пристрій електронного типу. Слідкуйте, щоб ваги не падали і сильно не натискайте на них - це може їх пошкодити.
- Якщо забруднилась поверхня ваг, почистіть ваги вологую тканиною. Не використовуйте хімічні їдкі речовини для очищення і стежте, щоб всередину не потрапляла вода.
- Зважуйте на вагах лише невеликі кількості продуктів. Не використовуйте ваги з комерційною метою.
- При неправильному відображені результатів, перевірте, чи добре батарейки прилягають до контактів. Якщо батарейки використовувалися тривалий час, поставте нові батарейки і увімкніть ваги. При несправності зверніться до сервісного центру для ремонту.
- Термін служби – 3 роки.
- До введення в експлуатацію термін зберігання необмежений.

Технічні параметри:

Мінімальна вага зважування: 2 г,
Максимальна вага зважування: 5000 г.
Градація: 1 г.
2 батарейки типу AAA
РК- екран, 4-значний дисплей, сенсорне керування.
Вага нетто: 0.34 кг
Вага брутто: 0.44 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кухонні ваги	1
Інструкція з експлуатації	
з гарантійним талоном	1
Упаковка	

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. УТИЛІЗАЦІЯ



Ви можете допомогти в охороні навколошнього середовища!
Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики й дизайн виробів.

LV

VIRTUVES SVARI

Cienījamais Pircējs!

Apsveicam Jūs, ka iegādājāties mūsu preci "Saturn". Mēs esam parliecināti, ka mūsu ierices būs uzticīgi un uzticami palīgi Jūsu mājsaimniecībā.

Nepakļaujiet ierici straujām temperatūras izmaiņām. Straujā temperatūrās maiņa (piemēram, ienesot ierici istabā no aukstuma) var izraisīt mitruma kondensāciju ierices iekšpusē un mazināt iedarbības efektivitāti ieslēgšanas laikā. Iericei jāstājas siltā vietā vismaz 1,5 stundas. Ievadīt ierici ekspluatācijā pēc transportēšanas ne ātrāk par 1,5 stundas pēc tā ievietošanas telpā.

Pirms pirmas lietošanas uzmanīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.

FUNKCIJAS POGAS

- ON/OFF/un taras svēršanas funkcija (TARE): Power on (Ieslēgts), Power off (Izslēgts), Tare (taras svēršana).
- Ar slēdzi pie nodalījuma baterijām izvēlieties mērvienību: g/oz/lb/kg.

PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

- Izņemiet svarus no iepakojuma, atveriet bateriju nodalījumu, ieviešojiet baterijas nodalījumā.
- Noviešojiet svarus uz līdzdenas virsmas un pārliecinieties, ka tie stāv stabili.

SVĒRŠANA

- 1.Uzspiediet pogu ieslēgt/izslēgt "ON/OFF", lai ieslēgtu svarus, uz ekrāna parādīsies "0.00" pēc divām sekundēm.
- 2.Ar slēdzi no aizmugures pušes izvēlieties mērvienības: "grami", "uncijas", "mārcīpas", "kilogrami".
- 3.Svēršanas pozīcijā nolieciet trauku uz svariem, LCD-displejā attēlosies šī trauka svars.
- 4.Nošķirt displeja ekrānu, nospiežot pogu "TARE", LCD-displejā tiks parādīts "0". Pēc tam ieberiet produktus traukā – displejā attēlosies svērmo produktu svars. Svēršanai var izmantot stikla trauku vai trauku no cita materiāla.
- 5.Ierices izslēgšanai vēlreiz nospieziet pogu "ON/OFF".

KLŪDU ATTĒLOŠANA DISPLEJĀ

- Ja svari ir pārslogoti, displejā parādās uzraksts "**EEEE**".
- Ja displejā attēlosies "**+ -**", tas

nozīme, ka baterijas ir izlādētas un tos jānomaina pēc iespējas ātrāk.

BATERIJU IEVIETOŠANA

- Izmantojiet 3 AAA baterijas.
- Lai nomainītu baterijas, atveriet nodalījuma vāku no svaru aizmugures pusēs, ievietojet tajā 3 gab. AAA baterijas (ievērojet polaritāti) un aizvieto nodalījumu.

PADOMI LIETOŠANAI UN KOPŠANAI

- Novietojet svarus uz tīras un līdzēnas galda virsmas.
- Maksimālā svaru svēršana – 5 kg.
- Lai svari darbotos ilgi un uzticami, nelietojet un neglabājiet tos telpās ar augstu mitruma līmeni, kā arī paaugstinātā vai samazinātā temperatūras režīma apstākļos.
- Produkts pieder augstas precīzitātes elektronisko ierīcu grupai, tāpēc nav vēlams stipri spiest uz tiem vai izmest to no rokām. Pretējā gadījumā svarus var viegli sabojāt.
- Ja svaru virsme ir netīra, notīriet to ar mīkstu drāniņu. Ir aizliegta kīmisko līdzekļu lietošana un ūdens iekļūšana svaru iekšpusē.
- Svari ir paredzēti lietošanai tikai sadīves nolūkos.
- Ja svari rāda nepareizo svaru, jāpārbauda, vai baterijas ir labi ievietotas nodalījumā. Ja baterijas bija izmantotas ilgu laiku, nomainiet un atkārtojet svēršanas procedūru. Ja svari nedarbojas, sazinieties autORIZĒTĀ servisa centrā remontam.
- Kalposanas – 3 gadi.
- Pirms ieviesanas deriguma termins ir neierobežots.

TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS

Maksimālais svars	5 kg
Grādācīja	1 g
Baterijas	2 gab. veids AAA
Displejs	LCD, 4 svaru mērvienības,
Neto svars:	34 kg
Bruto svars:	0,44 kg

KOMPLEKTACIJA

Svari	1
Ekspluatācijas instrukcija	1
Iepakojums	1

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA. UNPLĀCĪJA



Jūs varat palīdzēt apkārtējas vides aizsardzībā! Lūdzu, novērojet vietējus noteikumus: nepienācīgas nokalpojušās elektroiekārtas jānogādā piemērotā atkritumu utilizēšanas centrā.

Ražotājs patur tiesības mainīt produkta tehniskus datus un dizainu.



VIRTUVINĒS SVARSTYKLĒS

Gerbiamas pirkējau!

Sveikiname Jūs īsigijus prekinio ženklu „Saturn“ gaminij. Esame tikri, kad mūsu gaminiai tiks ištikimais ir patikimais pagalbininkais Jūsū namuose.

Stenkitēs, kad prietais nepatirtu staigu temperatūros svyrapīmu.

Dēļ staigjos temperatūros kaitos (pvz., prietaiso īnešimas iš šalčio ī siltā patalpā) iрenginio viduje galī susikaupti kondensato drēgmē ir pažeitī jo darbinguma iјungīt. Prietais turi pastovētī siltaje patalpoje ne mazāu kaip 1,5 val. Ekspluatot prietaisu po transportavimo galima prādēti ne anksčiau negu praējus 1,5 val. po īnešimo ī patalpā.

Prieš naudodami prietaisa pirmā kartā idēmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciju.

FUNKCINIAI MYGTUKAI

- ON/OFF/ir taros svērimo funkcija (TARE): Power on (Ijungta), Power off (Išjungta), Tare (Taros svērimas).
- Jungikliu, esančiu šalia skyreljo elementams, pasirinkite matavimo vienetus: g/uncijos/svarai/kilogramai.

PRIEŠ NAUDODAMI

- Išimkite svarstyklies iš pakuočēs, atidarykite skyrelj elementams, īdékite elementus ī skyrelj.
- Pastatykite svarstyklies ant lygaus paviršiaus ir īsitikinkite, kad jos tvīrtai stovi.

SVĒRIMAS

6. Paspauskite iјungimo/išjungimo mygtukā „ON/OFF“, kad iјungumēte svarstyklies, ekrane po 2 sekundži atsiras „0.00“.
7. Kitoje svarstyklī pusēje esančiu

jungikliu pasirinkite matavimo vienetus: „gramai”, „uncijos”, „svarai”, „kilogramai”.

8. Svérimo padétyje uždékite indą ant svarstyklų, skystujų kristalų ekranas parodys šio indo svorį.

9. Nuvalykite ekrana, nuspausdami mygtuką „TARE”, ekrane matysis „0”. Po to įberkite į indą produkty – ekrane pasirodys sveriamu produkto svoris. Svérimui galima naudoti stiklinį arba kitos medžiagos indą.

10. Norédami išjungti dar kartą nuspauskite mygtuką „ON/OFF”.

KLAIDOS RODYMAS EKRANE

▪ Jei ant svarstyklų uždėtas per didelis svoris, ekrane atsiras užrašas „**EEEE**”.

▪ Jei ekrane atsiras užrašas „**+-**”, vadinas, elementai išskrovė ir juos reikia kuo greičiau pakeisti.

ELEMENTU IDÉJIMAS

▪ Naudokite tris AAA tipo elementus.
▪ Norédami pakeisti elementus, atidarykite elementų skyrelį dangtį kitoje svarstyklų pusėje, idékite į jį 3 vnt. AAA tipo elementus (stebékite polišumą) ir po to gerai uždarykite skyrelį.

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS PATARIMAI

▪ Dekite svarstyklęs ant švaraus ir lygaus stalo.

▪ Maksimalus svoris – 5 kg.

▪ Kad svarstyklės ilgai ir patikimai tarnautų, nenaudokite ir nelaikykite svarstyklų padidinto drėgnumo patalpose, o taip pat aukštoje arba zemoje temperatūroje.

▪ Produktas priklauso aukšto tikslumo elektroninių prietaisų grupei, todėl jil nereikėtū stipriai spausti ar mėtyti. Priešingu atveju, svarstyklės gali lengvai sugesti.

▪ Jei svarstyklų paviršius susipurvino, nuvalykite jil minkštū skudurėliu. Draudžiama naudoti cheminius valiklius ir leisti vandeniuipatekti į svarstyklų vidų.

▪ Svarstyklės skirtos naudoti tik buityje.

▪ Jei svarstyklės rodo neteisingą svorį, patirkrinkite, ar elementai gerai idėti į skyrelį. Jei elementai naudojami ilgą laiką, pakeiskite juos ir pakartokite svérimą. Jei svarstyklės neveikia, kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo centrą, taisymui.

-Naudojimo trukmė – 3 metai.

-Pries tinkamumo laikas iivedimo yra neribotas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus svoris	5 kg
Gradavimas	1 g
Elementai	2 vnt. AAA tipo

Ekranas Skystujų kristalų, 4 svorio matavimo vienetai

Grynasis svoris: 0,34 kg
Bendras svoris: 0,44 kg

KOMPLEKTAVIMAS

Svarstyklės 1

Naudojimo instrukcija 1

Pakuotė 1

Aplinkosauga. Utilizacija

Jūs galite padėti saugoti aplinką!



Prašome laikytis vietinių taisyklių: priduokite neveikiančią elektros įrangą į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

Gamintojas pasiliake teise keisti technines charakteristikas ir gaminio dizainą.

EST

KÖÖGIKAAL

Austatud ostja!

Onnitleme Teid kaubamärgi „Saturn“ toote soetamise puuhul. Oleme kindlad, et meie toode saab olema Teie koduses majapidamises üstav ja usaldusväärne.

Arge laske seadet järsu temperatuuri kõikumise alla. Järsk temperatuurivahetus (näiteks tuues seadme külmast sooja ruumi) võib viia seadme sisemise kondenseerumiseni ja rikkuda selle töövõimekust sisselülitamisel. Seade peab seisma soojas ruumis mitte vähem kui 1,5 tundi. Seadme kasutusele võtmine pärast transporeerimist ei tohi toimuda enne, kui 1,5 tundi pärast selle ruumi toomit

Enne esimest kasutamist lugege tähelepanelikult käesolev kasutusjuhend läbi.

FUNKTSIOONINUPUD

▪ ON/OFF/ ja taara kaalumisfunktsioon (TARE): Power on (Sisse lülitatud), Power off (Välja lülitatud), Tare (taara kaalumine).

▪ „g/unts/nael/kilogramm“, mis asub akupesa kõrval.

ENNE KASUTAMIST

- Eemaldage kaal pakendist, avage akupesa ja sisestage patareid.
- Asetage kaal tasasele pinnale ja veenduge et see on stabiilselt paigutatud.

KAALUMINE

11. Vajutage sisse/väljalülitusnupule „ON/OFF“ selleks, et kaal sisse lülitada, ekraanile ilmub 2 sekundi pärast „0,00“
12. Lülititega kaalu tagaküljel valige mõõtühik: „grammid“, „untsid“, „naelad“, „kilogrammid“.

13. Kaalumisasendis pange kaalule anum, LCD-ekraanile ilmub selle anuma kaal.

14. Puhastage ekraan, vajutades nupule „TARE“, LCD-ekraanile ilmub „0“. Seejärel lisage tooted anumassekraanile ilmub kaalutavate toiduainete kaal. Kaalumiseks võib kasutada klaasist või muust materjalist anumat.

15. Kaalu väljalülitamiseks vajutage uuesti nupule „ON/OFF“.

VIGADE ILMUMINE EKRAANILE

- Kui kaal on ülekoormatud, ilmub ekraanile kiri „EEEE“.

- Kui ekraanile ilmub „+ -“, tähenab see, et saavad tühjaks ning need on vajavad väljavahetamist nii kiiresti, kui võimalik.

PATAREIDE PAIGALDAMINE

- Kasutage kolme AAA patareid.
- Et patareisid vahetada, avage patareipesa kaas kaalu tagaküljel, pange sinna 3 AAA patareid (jälgitigepolaarsust) ja seejärel sulgege pesa tihealt.

SOOVITUSED KASUTAMISEKS JA HOOLDUSEKS

- Pange kaalud puhtale ja tasasele lauapinnaale.
- Maksimaalne kaalumiskaal – 5kg.
- Et kaalud töötaksid kaua ja usaldusväärselt, ärge kasutage ega hoidke kaalu kõrge niiskusega ruumides, samuti ka kõrgenenud või madaldunud temperatuuriõimi tingimustes.
- Toode kuulub kõrge täpsusega elektriseadmete hulka, mistöttu pole soovitatav seda tugevalt lüüa ega maha pillata. Vastasel juhul võib kaal kergesti töökorrast välja minna.
- Kui kaalu pind on must, puhastage seda pehme lapiga. Keelatud on kasutada keemilisi puhastusvahendeid ja vee sattumine

kaalu sisse.

- Kaal möeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Kui kaal näatab ebaõiget kaalu, kontrollige, kas patareid on korralikult pessa paigaldatud. Kui patareisid on kasutatud pikka aega, vahetage need välja ja korra kaalumisprotseduuri. Kui kaal ikka ei tööta, pöörduge autoriseeritud teeninduskeskusesse remonti.

-Kasutusaeg – 3 aastat.

-Enne kasutuselevottu sailivusaeg on piiratud.

TEHNILINE ISELOOMUSTUS

Maksimaalkaal	5 kg
Gradatsioon Patareid	1 g

Ekraan	LCD,
	kaaluühikut

Netokaal:	0,34 kg
Kogukaal:	0,44 kg

KOMPLEKTIS

Kaal	1
Kasutusjuhend	1
Pakend	1

KESKKONNAOHUTUS.

UTILISEERIMINE.

Te võite aidata kaitsta Teid ümbritsevat keskkonda!



Palun järgige kohalikke eeskirju: andke mittetöötav elektriline seade vastavasse jäätmekäitluskeskusesse.

Tootja jätab endale õiguse viia sisse muutuseid tehnilistes joontes ja toote disainis.

KZ

АСҮЙ ТАРАЗЫСЫ

Құрметті сатып алушы!

Сізді "Saturn" сауда маркасының бүйімін сатып алуыңызben құттықтаймыз. Біздің бүйімдарымыз Сіздің үй шаруашылығыңызда адал әрі сенімді көмекші болатындығына сенімдіміз.

Құрылғыны температуралың күрт өзгеруінен қорғаңыз. Температуралың күрт өзгеруі (мысалы, құрылғыны аяздан жылы жайға кіргізу) құрылғы ішінде ылғал конденсациясын тұдырып, оны қосқан кезде, жұмыс қабілеттілігін

бұзуы мүмкін. Құрылғы жылы жайда кемінде 1,5 сағат тұруы тиіс. Құрылғыны тасымалданудан кейін жайға кіргізген соң, кемінде 1,5 сағаттан кейін қолданысқа енгізуге болады.

Құрылғыны бірінші рет қолдану алдында, осы пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

АТҚАРЫМДЫҚ БАТЫРМАЛАР

- On (Қосу), Off (Сөндіру) батырмалары.
- UNIT (өлшеу бірліктері) батырмасы: өлшеу бірліктерін (г/фунт/унция/кг) ауыстырып-қосқыш.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Таразыны қаптамадан шығарып, батарейкаларға арналған бөлімді ашыңыз да, батарейканы бөлімге орнатыңыз.
- Таразыны тегіс бетке орнатып, оның беткіде нық тұрғандығына көз жеткізіңіз.

ТАРАЗЫЛАУ

16. Құрылғыны қосу үшін, қосу/сөндіру ("ON/OFF") батырмасын басыңыз. Дисплейде «0» пайда болады.

17. Өлшеу бірліктерін (г/фунт/унция/кг) таңдау үшін, "UNIT" батырмасын басыңыз.

18. Үдісты әйнекке орнатыңыз - СК-дисплейде осы үдістың салмағы көрсетіледі.

ДИСПЛЕЙДЕ ҚАТЕ КОДЫН КӨРСЕТУ

- Егер таразы асыра жүктелген болса, дисплейде "EEEE" жазбасы пайда болады.
- Егер дисплейде "LO" көрсетілсе, бұл батарейкалардың заряды таусылғандығын және оларды ауыстыру керек екендігін білдіреді.

БАТАРЕЙКАЛARDЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

- CR2032 батарейкасын пайдаланыңыз.
- Батарейканы ауыстыру үшін, таразының артқы жағындағы батарейкалар бөлімнің қақпағын ашыңыз да, оған батарейканы салып (полярлығын сақтаңыз), кейін бөлімді тығыз жабыңыз.

ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

- Таразыны таза және тегіс бетке орнатыңыз.

▪ Таразылауға болатын ең үлкен салмақ – 5 кг.

▪ Таразы ұзақ әрі сенімді қызмет етуі үшін, оны ылғалдылығы жоғары, сондай-ақ температуралық режимі жоғары немесе төмен жағдайда пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.

▪ Бұйым дәлдігі жоғары электрондық құрылғылар қатарына жатады, сондықтан оларды қатты басуға немесе құлатуға болмайды. Әйтпесе таразы оңай бұзылып қалуы мүмкін.

▪ Егер таразының беті ластанса, оны жұмысқа шуберекпен тазалап алыңыз. Химиялық тазалағыштарды пайдаланбаңыз және құрылғы ішіне су өтпеуін қадағалаңыз.

▪ Таразы тек тұрмыстық қолданысқа арналған.

▪ Егер таразы салмақты дұрыс көрсетпесе, батарейканың бөлімде дұрыс орнатылуын тексеріңіз. Егер батарейка ұзақ уақыт қолданылған болса, оны ауыстырып, таразылауды қайталаңыз. Қажет болса, білікті мағаннның тексеруі мен жөндеуінен өткізу үшін, авторландырылған сервистік орталыққа жүгінініз.

Қызмет мерзімі – 3 жыл. Пайдалануға бергенге дейін сақтау мерзімі шектелмеген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ең жоғары салмақ:	5 кг
Градация:	1 г
Таза салмағы:	0.20 кг
Брутто салмағы:	0.50 кг

ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

Асүй таразысы	1
Пайдалану бойынша нұсқаулық кепілдік талонымен қоса	1
Қантама	1

ҚОРШАҒАН ОРТА ҚАУІПСІЗДІГІ. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ



Сіз қоршаган ортанды қорғауға көмектесе аласыз!

Жергілікті ережелерді орындаудаңызды өтінеміз: жұмыс істемейтін электр жабдықты тиісті қалдықтарды кәдеге жарату орталықтарына тапсырыңыз.

Өндіруші бұйымның техникалық сипаттамалары мен дизайнына өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Gratuluje Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jisti, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Vyhnete se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod.

Funkce

- ON / OFF / TARE: zapnutí, vypnutí, vážení
- Posuňte přepinač vedle baterie a vyberte jednotky hmotnosti g / oz / lb / kg.

Provoz

- Vyjměte kuchyňskou váhu, otevřete kryt baterie a najistalte baterie do bateriového pouzdra.
- Položte váhu na rovný povrch, přístroj musí být stabilní..

Postup při vážení

1. Stiskněte klávesu "ON / OFF" pro zapnutí, po 2 sekundách se na displeji objeví nula "0.00".
2. Stiskněte přepinač vedle baterie, můžete změnit jednotky hmotnosti "g", "oz", "lb", "kg".
3. Položte na sklo nádobu, na LCD se zobrazí hmotnost nádoby.
4. Stiskněte klávesu "TARE", na LCD se zobrazí "0". Potom vložte potraviny do nádoby, na displeji se objeví váha.
5. Stiskněte klávesu "ON / OFF" pro vypnutí.

Hlášení chyby ERROR

Pokud se na displeji zobrazí "EEEE", znamená to, že je třeba vyměnit baterie.

Instalace baterií

- Použijte 3ks AAA baterie.
- Při výměně baterií otevřete kryt baterie na zadní straně kuchyňské váhy, vložte 3ks AAA baterii do bateriového pouzdra (respektujte označení

pólů , potom pevně zavřete kryt baterie .

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Váhy je nutné umístit na čistý, vodorovný povrch.
2. Pamatujte na to, že maximální váha, na kterou jsou propočítané tyto kuchyňské váhy se rovná 5 kg.
3. Tento výrobek patří do řady vysoko přesných elektronických vah, tlak nebo pád může snadno poškodit displej tohoto přístroje.
4. Pokud je přístroj znečištěn, vycistěte jej pomocí jemného hadříku. Nepoužívejte žádné chemické látky a zabraňte vniknutí vody do přístroje.
5. Pokud se na displeji objeví chybové hlášení, zkontrolujte, zda jsou baterie a jejich kontakty správně vloženy. Po delším používání vyměňte baterie za nové.
6. Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti.
7. V případě potřeby se obrátěte na vaše autorizované servisní středisko.

Specifikace

Maximální váživost:	5kg
Gradace:	1 g
Baterie:	2 ks AAA
Displej:	LCD, 4 jednotky hmotnosti
Hmotnost netto:	0.34 kg
Hmotnost brutto:	0.44 kg

Sada

Kuchyňská váha	1
Instrukční materiál	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Můžete pomoc chránit životní prostředí. Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdějte na místo určené pro recyklaci elektřických a elektronických zařízení.

Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepáti v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.

8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.

[RO]

CANTAR DE BUCĂTARIE

Stimate cumpărător!

Vă felicităm pentru achiziționarea aparatului cu denumirea comercială "Saturn". Suntem siguri că produsele noastre vor deveni un partener de încredere în casa dumneavoastră.

Evitați schimbările brusă de temperatură. Schimbarea bruscă a temperaturii (de exemplu, atunci când dispozitivul este mutat dintr-un mediu cald într-unul rece), poate provoca condensarea vaporilor în interiorul aparatului și eventuale defectiuni la pornirea acestuia. Se recomandă să lăsați aparatul la temperatura camerei timp de cel puțin 1,5 ore înainte de pornire. În cazul în care aparatul a fost transportat, nu-l porniți decât după cel puțin 1,5 ore.

Citiți atent instrucțiunile înainte de utilizare:

TASTE FUNCTIONALE

- ON/OFF
- Tasta TARE: cîntărire vas
- Tasta UNIT: selectarea unităților (g, oz, kg, lb)

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Scoateți cîntarul din ambalaj, deschideți compartimentul pentru baterii și introduceti bateriile.
- Așezați cîntarul pe o suprafață dreaptă și asigurați-vă că e stabil.

CÂNTARIRE

1. Apăsați ON/OFF, și după 3 secunde va apărea "0.00" pe ecran.
2. Cu ajutorul comutatorului de pe partea din spate, selectați unitatea "grame", "oz", "lire", "kgs".
3. În regimul de cântarire, puneți un vas pe cîntar, iar pe ecran va apărea masa acelui vas.
4. Apăsați butonul "TARE" și ecranul va

reveni la zero. Puneți produsele în vas, iar pe ecran va fi afișată greutatea lor.
5. Apăsați ON/OFF pentru inchiderea aparatului.

AFISARE EROARE PE ECRAN

- Când greutatea admisă este depășită, pe ecran va fi afișat "EEEE".
- Când pe ecran va fi afișat "+-" schimbați bateriile.

INSTALARE BATERII

- Folosiți 3 baterii de tip AAA.
- Deschideți compartimentul de baterii, introduceți bateriile la polii corecti și puneți capacul la loc.

INTREȚINERE SI CURĂTIRE

- Plasați cântarul pe o suprafață curată și plană.
- Greutatea maximă admisă este 5 kg, greutate ce nu include masa vasului.
- Nu așezați cântarul pe suprafete fierbinți/reci sau umede.
- Nu puneti presiune și nu lăsați aparatul să cadă.
- Dacă suprafața cântarului este murdară, stergeti atent cu o cărpă moale și nu folositi substanțe chimice. Asigurați-vă că nu pătrunde apa sau alte lichide în cântar.
- Produsul este destinat doar pentru căntărirea produselor de dimensiuni și greutăți mici.
- Dacă cântarul afișează greutăți eronate, verificați dacă bateriile au fost instalate corect. În cazul în care bateriile au avut o perioadă lungă de operare, schimbați-le și repetați procedura. În caz de necesitate, adresați-vă la un centru de service autorizat pentru verificări.
- Durata de viață – 3 ani. Înainte de introducerea termenului de valabilitate este nelimitată.

DATE TEHNICE

Capacitate:	5 kg
Gradape:	1 g
Baterie:	2 x tip AAA
Display:	LCD, 4 unități
Greutate neta:	0.34 kg
Greutate bruta:	0.44 kg

SET

Cântar de bucătărie	1
Manual de instrucțiuni și Certificat de garanție	1
Ambalaj	1

PROTEJAREA MEDIULUI



Puteți contribui la protejarea mediului înconjurător!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: eliminarea echipamentelor electrice se face la cel mai apropiat centru de reciclare.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și designul produselor.

HU

KONYHAI MÉRLEG

Tisztelet Vásárlónk!

Köszönjük, hogy SATURN márkájú termékünk megvásárlása mellett döntött. Biztosak vagyunk benne, hogy konyhai mérlegünk megbízható és strapabíró segítője lesz a háztartásában!

FIGYELEM!

Ovja meg készülékét a hirtelen hőmérsékletváltozásoktól, mely nedvesség lecsapódást és zárlatot okozhat. Hőmérsékletváltozás esetén a készüléket legalább 1, 5 óráig hagyja állni szobahőmérsékleten.

Szállítás után legalább 1, 5 órát pihentesse a terméket, mielőtt üzembe helyezné.

A készülék első használata előtt, kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat.

FUNKCIÓGOMBOK

- ON / OFF / funkció és a saját súlya (TARE): Power on(Bekapcsolva), Power off (Kikapcsolva), TARE(edény mérlegelése).

- Az elemtártó mellett van egy kapcsoló, amellyel válassza ki a mértékegységet: gramm / uncia / font / kg.

Üzemeltetés előtt

- Vegye ki a mérleget a csomagolásból, nyissa ki az elemtártót, helyezze be az elemeket a rekeszbe.

- Helyezze a mérleget egy sima felületre, és győződjön meg arról, hogy stabilan áll.

SÚLYMÉRÉS

1. Nyomja meg a BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS "ON / OFF" gombot a kijelzőn a "0,00" fog megjelenni 2 másodpercig.

2. A kapcsoló hátoldalán válassza ki az egységet "gramm", "oz", "font", "kg".
 3. Merlegelési üzemmódban helyezzen a mérlegre egy edényt, megjelenik az edény súlya.

4. "TARE" megnyomásával az edény súly eltünik és "0" jelenik meg a kijelzőn. Ezután öntse a termékét az edénybe - megjelenik az élelmiszer súlya. A mérleg akár üvegtállal, akár műanyag tállal is működik.

5. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg ismét az "ON / OFF" gombot.

HIBÁK MEGJELENÉSE A KIJELZŐN

- Ha a mérleg túl van terhelve, a felirat: "EEEF" jelenik meg a kijelzőn.
- Ha a "[-]" látható a kijelzőn, azt jelenti, hogy az elemek lemerültek és ki kell cserélni azokat lehető leghamarabb.

ELEMEK BEHELYEZÉSE

Használjon három AAA elemet.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtárt fedelét a mérleg hátsó oldalán, tegye be 3 db elemet. Zárja vissza a fedelmet.

HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Helyezze a mérleget egy tiszta, sima felületre az asztalra.
- Maximális súly - 5 kg
- Örizze a mérleget egy száraz helyiségen, szélsőséges hőfokuktól mentesen
- A termék az elektronikus nagy pontosságú eszközök csoportjába tartozik, így nem kívánatos, hogy azokat nagy nyomás alá helyezzék. Ellenkező esetben a mérleg könnyen megsérülhet.
- Ha a felület piszkos, tisztítsa meg egy puha ronggyal.
- Ne használjon kémiai tisztítószereket és kerülje el víz jutását a mérleg belsejébe.
- A mérleg kizárálag háztartási használatra alkalmas
- Ha a mérleg nem helyesen mér, előírza, hogy az elemek jól vannak-e beszerelve.
- Ha hosszú ideig használja az elemeket, cserélje azokat ki. Ha a mérleg meghibásodott, forduljon a hivatalos márka szervízhez.
- A készülék élettartama - 3 év. Az üzembe helyezés előtt eltarthatóság korlátlan.

Kijelző	LCD, 4 jegyű
Nettó súly	0.34 kg
Bruttó súly	0.44 kg

TARTOZEKOK

Mérleg	1
HASZNÁLATI UTRASITAS JÓTÁLLASI JEGGYEL	1
DOBOZ	1

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan



A használt csomagoló anyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyen helyezze el. Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése! Tegyen környezetünk védelméért!

A készülék több újrahasznosítható vagy újra felhasználható anyagot tartalmaz. A készüléket ezért egy arra kijelölt gyűjtőhelyen vagy egy jogosult márkaszervizben adjon le, ahol elvégzik annak szétszerelesét.



MUSZAKI ADATOK

Max súly	5 kg
Egység	1 g
Elem	2 db típ. AAA

Saturn®

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**INTERNATIONAL
MANUFACTURER'S WARRANTY**

**МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

TARPTAUTINAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

STARPTAUTISKĀS GARANTIJAS SAISTĪBAS

RAHVUSVAHELISED GARANTIJKOHUSTUSED

INTERNATIONAL MANUFACTURER'S WARRANTY

The Warranty is provided for the period of 2 years or more if the Law on User Right of the country where the appliance was bought provides for a greater minimum warranty period.

All terms of warranty comply with to the Law on Protection of the Consumer Rights and are governed by the legislation of the country where the product was bought.

The warranty and free of charge repair are provided in any country where the product is delivered to by Saturn Home Appliances or authorized representative thereof, and where no restriction of import or other legal provisions interfere with rendering of warranty services and free of charge repair.

Cases uncovered by the warranty and free of charge repair:

1. Guarantee coupon is filled in improperly.
2. The product has become inoperable because of the Buyer's nonobservance of the service regulations indicated in the instruction.
3. The product was used for professional, commercial or industrial purposes (except for the models, specially intended for this purpose that is indicated in the instruction).
4. The product has external mechanical damage or damage caused by penetration of the liquid inside, dust, insects and other foreign objects.
5. The product has damages caused by non-observance of the rules of power supply from batteries, mains or accumulators.
6. The product was exposed to opening, repair or modification of design by the persons, unauthorized to repair; independent cleaning of internal mechanisms etc. was made.
7. The product has natural wear of parts with limited service life, expendables etc.
8. The product has deposits of scale inside or outside of fire-bar elements, irrespective of used water quality.
9. The product has damages caused by effect of high (low) temperatures or fire on non-heat resistant parts of the product.
10. The product has damages of accessories and nozzles which are included into the complete set of product shipment (filters, grids, bags, flasks, cups, covers, knifes, sealing rings, graters, disks, plates, tubes, hoses, brushes, and also power cords, headphone cords etc.).
11. A defect was a result of inappropriate installing of the appliance by non-specialists of the supplier's authorized service center.

Note: the product should be clean before handing over to the service center.

On the warranty service and repair, please contact the authorized service centers of "Saturn Home Appliances".

MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA

Záruka se poskytuje na dobu 2 roky. V případě že Zákon na ochranu spotřebitele dané země nařizuje delší dobu, prodlužuje se záruka na tuto dobu.

Veškeré záruční podmínky odpovídají Zákonu o ochraně práv uživatelů a jsou řízené zákonodárstvím státu, kde byl výrobek koupen.

Záruka a bezplatná oprava se poskytuje v každém státě,kam jsou výrobky dodané společností „Saturn Home Appliances“ nebo jejím zplnomocněným zástupcem a kde nejsou žádná omezení na dovoz nebo jiné právní předpisy omezující poskytnutí záručního servisu a bezplatné opravy.

Případy,na které se záruka a bezplatná oprava nevztahuje

1. Záruční list je vyplněn nesprávně.
2. Výrobek byl poškozen kvůli tomu, že zákazník nesplnil pravidla použití,která jsou uvedena v návodu.
3. Výrobek byl používán k profesionálním, komerčním nebo průmyslovým cílům (kromě modelů speciálně určených pro tyto cíle, což je uvedeno v návodu).
4. Výrobek má vnější mechanická poškození nebo poškození, vyvolaná tím,že se dovnitř dostala tekutina,prach,hmyz a jiné cizí předměty.
5. Výrobek má poškození,která jsou vyvolaná nesplněním pravidel napájení od baterií,sítě nebo akumulátorů.
6. Výrobek rozebírali, opravovali nebo měnili jeho konstrukci lidé, kteří nebyli zplnomocněni k opravě, bylo provedeno samostatné čištění vnitřních mechanizmů a pod.
7. Výrobek má přirozené opotřebování dílů s omezenou dobou použití, spotřebních materiálů atd.
8. Výrobek má vrstvu usazeniny uvnitř nebo zvenku termoelektrických ohřívačů, bez ohledu na kvalitu používané vody.
9. Výrobek má poškození, která jsou vyvolaná působením vysokých (nízkých) teplot nebo ohně na termonestabilní části výrobku.
10. Výrobek má poškozené příslušenství a nástavce,které jsou dodané spolu s výrobkem (filtry, sítky, sáčky,baňky,misy,víka,nože, šlehače,struhadla,kotouče,talíře,trubky,hadice,kartáče a také síťové šnůry, sluchátkové šnůry atd.).
11. Vada je důsledkem nesprávné instalace výrobku neoprávněnou osobou.

Poznámka: výrobek se musí dávat na opravu pouze v čisté podobě.

V otázkách záručního servisu a oprav se obracejte na autorizovaná servisní střediska společnosti „Saturn Home Appliances“.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на изделие предоставляется на срок 2 года или более в случае, если Законом о защите прав потребителей страны, в которой было приобретено изделие, предусмотрен больший минимальный срок гарантии.

Все условия гарантии соответствуют Закону о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, в которой приобретено изделие. Гарантия и бесплатный ремонт предоставляются в любой стране, в которую изделие поставляется компанией «Saturn Home Appliances» или ее уполномоченным представителем, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Случаи, на которые гарантия и бесплатный ремонт не распространяются:

1. Гарантийный талон заполнен неправильно.
2. Изделие вышло из строя из-за несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, указанных в инструкции.
3. Изделие использовалось в профессиональных, коммерческих или промышленных целях (кроме специально предназначенных для того моделей, о чем указано в инструкции).
4. Изделие имеет внешние механические повреждения или повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и др. посторонних предметов.
5. Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил питания от батарей, сети или аккумуляторов.
6. Изделие подвергалось вскрытию, ремонту или изменению конструкции лицами, не уполномоченными на ремонт; производилась самостоятельная чистка внутренних механизмов и т.д.
7. Изделие имеет естественный износ частей с ограниченным сроком службы, расходных материалов и т.д.
8. Изделие имеет отложение накипи внутри или снаружи ТЭнов, независимо от качества используемой воды.
9. Изделие имеет повреждения, вызванные воздействием высоких (низких) температур или огня на нетермостойкие части изделия.
10. Изделие имеет повреждения принадлежностей и насадок, входящих в комплект поставки изделия (фильтров, сеток, мешков, колб, чаш, крышек, ножей, венчиков, терок, дисков, тарелок, трубок, шлангов, щеток, а также сетевых шнуров, шнуров наушников и т.д.).
11. Дефект возник в результате некорректной установки изделия не специалистами уполномоченного сервисного центра поставщика.

Примечание: изделие сдается в ремонт исключительно в чистом виде.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращайтесь в специализированные сервисные центры фирмы «Saturn Home Appliances».

**Перечень сервисных центров постоянно меняется. Посмотреть актуальный перечень специализированных сервисных центров можно на сайте:
<http://saturn.ua/ru/servis>, или узнать по телефону горячей линии:
0-800 505-27-09**

Город, адрес	Название АСЦ	Телефон	МБГ	Сплит-системы	LCD	CMA	Мороз, лари
г. Азов, ул. Привокзальная, 4	«МИР СЕРВИСА»	8(988) 993-37-78	+	+	+	+	+
г. Альметьевск, ул. К. Четкин, 18а	Сервисный Центр ИП Валиуллин М.Р.	8(8553) 32-22-11 8(960) 047-22-11	+	+	+	+	+
г. Апшеронск, Краснодарский край, ул. Ворошилова, 109	Абсолют-сервис	8(86152) 2-81-99	+	+	+	+	+
г. Архангельск, ул. Котласская, 1, корп. 1, офис 12	«ВЕГА-29»	8(8182) 44-15-55	+				
г. Астрахань, ул. Савушкина, 47	ООО ПКЦ «ВДВ»	8(8512) 25-19-39 8(8512) 25-12-00	+	+	+		
г. Астрахань, ул. Кирова, 54	«Радиомастерская»	8(8512) 50-19-97	+		+		
г. Астрахань, ул. Максаковой, 16, 2 этаж, комн.77	СЦ «Ремонтная Бригада»	8(8512) 54-67-67 8(8512) 54-91-91			+	+	+
г. Ахтубинск, м-н Мелиораторов, 15	ООО «Ковчег»	8(85141) 3-61-25	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.8	«СКВ Сервис»	8(927) 565-11-56	+	+	+	+	+
г. Ахтубинск, ул. Панфилова, 32	Сервисный Центр ИП Комаров Николай	8(927) 552-47-21 8(937) 122-13-99				+	+
г. Ачинск, ул. Кирова, 4 А	СЦ «ВИД-Сервис»	8(39151) 5-90-94 8(983) 158-21-94	+		+	+	
г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	ООО «Диод»	8(3852) 63-94-02	+		+	+	+
г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.114	«Сибстайл»	8(3852) 20-25-52 8(3852) 69-60-09		+			+
г. Батайск, пер. Книжный, 9, кв.25	ИП Кулешов А.П.	8(905) 425-604-73	+	+	+		
г. Батайск, ул. Матросова, 37	Центральный Сервисный Центр	8(8635) 47-47-72 8(8635) 47-47-72	+	+	+	+	+
г. Белгород, ул. Железнодорожная, 79В, 2 этаж.	СЦ «Регион-Сервис»	8(980) 521-76-16	+				
г. Белореченск, ул. Мира, 63	ООО «Дело техники»	8(86155) 3-11-00 8(918) 980-64-75	+	+	+	+	+
г. Благовещенск, ул. Кузнецкая, 63	СЦ «Radmond»	8(4162) 21-00-88 8(4162) 54-01-23	+				
г. Брянск, ул. Ульянова, 36	СЦ «Техномастер»	8(4832) 68-71-75	+	+	+	+	+
г. Брянск, проезд Московский, 3	ООО «Центр Климатика»	8(4832) 63-06-00 8(4832) 33-15-61		+			
г. Бугуруслан, ул. Транспортная, 18	«Рембыттехника»	8(3535) 23-23-98 8(922) 802-21-58	+	+	+	+	+
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	ИП Цивенов Д.С.	8(86559) 2-08-02 8(86559) 5-29-71	+	+	+	+	+

г. Буденновск, пер. Рабочий, 1	Арутюнян Гарник Гургенович	8(928) 92-00-497 8(86559) 2-07-17					+
г. Буйнакс, ул. Шамиля, 136/4	Техник-ise	8(964) 013-00-59	+	+	+	+	+
г. Владимир, ул. Батурина, 39	ООО «ДОМСЕРВИС»	8(4922) 44-72-80 8(4922) 44-72-81	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. Елецкая, 173	ООО «МастерКласс»	8(8442) 97-50-10 8(960) 883-59-00		+			
г. Волгоград, ул. Томская, 4А	ИП Спицын С.В.	8(8442) 98-16-47 8(8442) 53-06-04	+	+	+	+	+
г. Волгоград, ул. М. Балонина, 11 Г	ООО «Спец-Холод»	8(8442) 37-16-74 8(8442) 37-69-03		+			
Волгоградская обл., Кала- чевский р-н, п. Береслав- ка	Сервисный Центр «ТехноБыт»	8(961) 688-53-48		+			
Волгоградская обл., р.п. Быково, ул. Калинина, 9	Сервисный Центр ИП Рахимов Ренат	8(927) 521-52-00	+		+	+	
Волгоградская обл., п. Елань, ул. Л. Толстого, 32	Сервисный Центр ИП Егоров Юрий	8(937) 722-68-12			+	+	
Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Круглико- ва, 158	Сервисный Центр ИП Макеев Юрий	8(937) 730-66-03	+		+	+	
Волгоградская обл., г. Суровикино	Сервисный Центр ИП Караичев Алексей	8(904) 404-14-55				+	+
г. Волгодонск, Ростовская обл., пр-т. Строителей, 12/15	СЦ «Master»	8(928) 126-63-66	+		+		
г. Волгодонск, ул. Ленина, 110	«Х МОБАЙЛ»	8(961) 41-001-71 8(918) 500-54-99	+	+	+	+	+
Вологодская обл., п. Рубцово, 1а	ООО «МИГ»	8(8172) 52-72-51	+		+		
г. Воронеж, ул. Б. Хмельницкого, 46	СЦ «ТЕХНО»	8(473) 260-09-08 8(473) 240-57-73	+		+	+	
г. Воронеж, ул. Рижская, д. 12-15	ООО «АМГ»	8(920) 436-08-52 8(960) 131-17-99		+			
г. Горно-Алтайск, пер. Жукова, 13	СЦ «Викс»	8(38822) 6-23-32	+		+	+	+
г. Грозный, ул. Дадин Айбики, 48	«Арсгир»	8-962-655-20-00	+	+	+	+	+
г. Грозный, ул. Угольная, 308	ИП Лачиев Р. М.Ч	8-962-753-67-67	+				
Грозный, ул. Маяковского, 17 в	ООО «Алиф»	8(8712) 22-49-21 8(928) 001-33-03	+	+	+	+	+
г. Дзержинск, Нижегород- ская обл., ул. Чапаева, 68	Мастерская «СЕР- ВИС ПЛЮС»	8(8313) 21-14-14	+		+		
г. Дзержинск, пр. Циолковского, 54	СЦ «Кварц»	8(8313) 20-56-00	+	+	+	+	
г. Димитровград, ул. Октябрьская, 63	АСЦ «ЭлКом Сер- вис»	8(84235) 2-86-59 8(84235) 9-14-64	+		+	+	+
г. Ейск,	АСЦ «Техносервис»	8(86132) 2-11-71	+	+	+	+	+

ул. Пушкина, 84		8(86132) 3-66-02				
г. Ейск, ул. Маяковского, 55	СЦ «Гарант»	8(86132)5-05-00	+	+	+	+
г. Екатеринбург, ул. Походная, 81, офис 3	СЦ «Элитдетальсер- вис»	8(343) 361-11-77 8(343) 361-11-78	+		+	+
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 64	Мастерская «Ремонт бытовой техники и электроники»	8(343) 240-26-60	+		+	
г. Екатеринбург, ул. Кис- лородная, 7А, офис 201	Сервисный центр «GOLD»	8(919) 372-28-04		+		+
г. Екатеринбург, ул. Д. Зверева, 31, А, оф.2	СЦ «Мастер-Сервис»	8(343) 385-12-89	+	+	+	+
г. Елец, Липецкая обл., ул. Октябрьская, 47	ООО фирма «ПО- ЛЮС»	8(47467) 4-12-08 8(47467) 4-33-17	+		+	
г. Зерноград, ул. им. Косарева, 22	ИП Поддубный Л.Ю.	8(86359) 4-32-23 8(86359) 4-06-42		+		
г. Иваново, ул. Дзержинского, 45/6	ООО «Спектр- Сервис»	8(4932) 335185 8(4932) 335236	+	+	+	+
г. Изобильный, мк-н. «Ра- дуга» №7 (рынок «Свет- лана»)	«Автоматика 26»	8(86545) 2-74-74		+		
г. Ижевск, ул. Азина, 4	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 30-79-79 8(3412) 30-83-07	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. М. Горького, 76	ООО «АРГУС- Сервис»	8(3412) 78-76-85 8(3412) 78-06-64	+	+	+	+
г. Ижевск, ул. Буммашев- ская, 7/1, офис 301, 307	«Климат-Контроль»	8(3412) 44-60-40 8(3412) 44-60-67		+		
г. Йошкар-Ола, ул. Воинов Интернационалистов, 24а	СЦ «Аквамарин»	8(8362) 24-11-24 8(8362) 25-55-40	+	+	+	+
г. Иркутск, ул. Академическая, 24	ООО «Мастер ТВ»	8(3952) 42-55-76 8(3952) 78-15-83	+		+	+
г. Иркутск, ул. Сурнова, 56	СЦ «Комту»	8(3952) 28-74-50 8(3952) 76-71-75		+	+	+
г. Ишим, ул. Карасульская, 183	ООО «Домотехника- сервис»	8(34551) 7-46-31				+
г. Казань, ул. Гвардейская, 9А	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(843) 258-92-15	+		+	+
г. Казань, ул. Восстания, 100, кор. 45	Сервисный центр «Элнет»	8(843) 240-64-94	+	+	+	+
г. Калининград, Москов- ский пр-т, д. 163	«1000 мелочей сер- вис»	8(4012) 58-83-54 8(4012) 76-04-77	+		+	
г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, 336	Техноцентр-Сервис	8(3439) 39-95-20 8(34399) 34-74-40	+	+	+	+
г. Камышин, ул. Ленина, 6В	ООО СЦ «Альфа»	8(84457) 9-17-43 8(84457) 9-45-89	+	+	+	+
г. Карабулак, ул. Джабагиева, 157	ИП Хамхоев И.М.	8(8734) 44-42-44	+	+		+
г.Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2	ВК-Сервис	8(3842) 35-39-67	+		+	

г. Кизляр, пер. Рыбный 17	«Терек»	8(87239) 2-33-55 8(87239) 3-01-77	+	+	+	+	+
г. Киров, ул. Некрасова, 42	ООО «Экран-Сервис»	8(8332) 56-25-95 8(8332) 54-70-77	+		+	+	
г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 96 Б	«Эверест»	8(86393) 2-10-43		+			
г. Константиновск, Ростов- ская обл., пер. Студенчес- кий, 9	Макаров-ЮГ	8(988) 548-24-36	+		+		
г. Кореновск, ул. Пурыхина, 2, корп. А	ИП Бондаренко А.В.	8(86142) 4-43-59	+	+	+	+	+
г. Кореновск, ул. Ярославская, 1	«Сервис Бытовой Техники»	8(918) 936-36-53		+		+	+
г. Краснодар, ул. Новороссийская, 3	«Абсолют-сервис	8(861) 267-50-88	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Акаде- мика Лукьяненко, 103, оф.55	«М-Сервис-Юг»	8(861) 222-64-13 8(861) 222-85-55 8(905) 408-08-38	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Воронежская, 16	ТЕХНОЛОГИИ КОМ- ФОРТА	8(861) 235-49-68	+	+	+	+	+
г. Краснодар, ул. Белозер- ная, 1\1	«БАТ-СЕРВИС»	8(918) 102-00-10 8(961) 501-92-22	+	+	+	+	+
Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 106 Б	СЦ «Офисная Тех- ника»	8(86156) 3-40-40 8(918) 990-35-04	+		+	+	
Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Свердликова, 116	ИП Галишников А.А.	8(86164) 7-01-22		+			
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Жлобы, 57 Г	ООО «Уманьбытсер- вис»	8(86145) 3-78-74		+			+
Краснодарский край, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 25	ООО «ЭлитСервис»	8(86164) 65-4-95 8(918) 355-81-70	+	+		+	+
Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Толстого, 1	ИП Галишников А.А.	8(86153) 4-16-70		+			
Краснодарский край, ст. Старошербиновская, ул. Шевченко, 242, кв. 1	ИП Притула И.В.	8(86 151) 4-10-92	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 6	ООО «Сибирский мастер»	8(3912) 92-92-22 8(3912) 41-78-88	+	+	+	+	+
г. Красноярск, ул. Дудинская, 1	СЦ «Электроальянс»	8(3912) 93-54-33 8(3912) 94-52-82	+	+	+	+	+
г. Курск, ул. Студенче- ская, 36-А, ул. Сумская, д. 37-Б	СЦ «Маяк+»	8(4712) 50-85-90 8(4712) 35-04-91	+	+	+	+	
г. Курск, ул. Садовая, 5	ООО «Первая Сер- висная Компания»	8(4712) 51-45-75	+	+	+	+	+
г. Курск,	ООО «Первая Сер-	8(4712) 54-74-24	+	+	+	+	+

ул. Добролюбова, 17	висная Компания»					
г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Турчанинова, 2	ООО «БЫТСЕРВИС»	8(86169) 7-39-99 8(86169) 7-24-96	+	+	+	+
г. Липецк, ул. Космонавтов, 66	ООО «Владон»	8(4742) 33-45-65 8(4742) 33-45-95	+	+	+	+
г. Майкоп, ул.Димитровад, 25	ООО «Электрон-Сервис»	8(8772) 55-62-38	+			+
г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 164	Сервисный центр «РОСАМ»	8(8722) 93-30-73	+	+	+	+
г. Махачкала, пр-кт Акушинского 14-линия, 21	«Техник-ise»	8(8722) 63-23-94 8(8722) 93-55-15	+	+	+	+
г. Миллерово, Ростовская обл., ул. Калинина, 11	СЦ «Мастер Плюс»	8(86385) 2-33-26 8(960) 458-07-11	+	+	+	+
г. Морозовск, ул. Советская, 9 А	«Х МОБАЙЛ»	8(909) 401-35-21	+	+	+	+
г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, 3 (м.ул. Подбельского)	Технический Центр «ЮНИК»	8(495) 721-30-70 8(499) 168-05-19 8(499) 168-47-15	+		+	+
г. Набережные Челны, ул. Вахитова, 20 (30/05)	Сервисный Центр «ТриО»	8(8552) 359002 8(8522) 359042	+	+	+	+
г. Набережные Челны, пр-т. Московский, 154 (52/28)	АСЦ «VIP-SERVIS»	8(8552) 99-91-45	+	+	+	+
г. Нальчик, пр-т. Ленина, 24	ООО «Алфа-Сервис»	8(8662) 42-04-30 8(8662) 42-12-21	+		+	
г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55	СЦ «ЭДВИС»	8(86554) 5-59-77 8(86554) 3-67-57	+	+	+	+
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10А	АСЦ «Техно-Мастер»	8(34783) 3-43-44	+	+	+	+
г. Нижнекамск, ул. Кайманова, 9 (маг. «Ак Кал-фак»)	«Техника»	8(8555) 48-08-80 8(917) 906-60-06	+		+	+
г. Нижний Новгород, ул. Марата, 51	ООО «Прок-Сервис»	8 (831) 220-84-94 8 (831) 413-82-91	+		+	
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 18А	ООО «Бытовая Автоматика-Сервис»	8(831) 46-18-848		+		+
г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6		8(831) 46-18-848		+		+
г. Новокузнецк, Кемеровская обл., ул. Грдина, 18	ООО «Сибсервис»	8(3843) 20-31-33	+	+	+	+
г. Новомосковск, ул. Московская, 21/27	ООО «ЕСКО»	8(48762) 6-46-46	+	+	+	+
г. Новороссийск, ул. Серова, 14	ООО «АРГОН-СЕРВИС»	8(8617) 63-11-15 8(8617) 63-03-95	+		+	+
г. Новосибирск, ул. Королёва, 17А	ООО «К-техника»	8(383)274-99-33 8(383) 274-99-45	+		+	
г. Новосибирск, ул. Воинская, 63, кор. 3	ООО «Керамика»	8(383) 210-59-49 8(383) 210-52-92	+	+	+	

г. Новосибирск, ул. Котовского, 2	«Сервис Центр»	8(383) 351-39-19	+	+		
г. Новошахтинск, пл. Базарная, 24А	«ЭлектроМир	8(86369) 3-74-75 8(928) 609-35-85	+	+	+	
г. Оренбург, ул. Космическая, 4	ИП Бабина Т.В.	8(3532) 36-87-94	+		+	+
г.Омск, ул. 5-я Кордная, 1	АСЦ «Вес-Трэйд»	8(3812) 577-092 8(3812) 576-329	+		+	
г. Омск, ул. Лермонтова, 194	ООО «Домотехника-сервис»	8(3812) 36-74-01				+
г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 130	«Гарантийная ма-стерьская»	8(3812) 36-42-02	+	+	+	+
г. Орск, ул. Батумская, 25	«Айс-Сервис+»	8(3537) 37-23-83	+	+	+	+
г. Орск, пр. Ленина, 11	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(3537) 20-60-70	+	+	+	+
г. Орск, ул. Грозненская, 11-А	ООО «Гранд-Сервис»	8(3537) 35-79-93 8(987) 796-00-19	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Деревообде-лочная, 3, корп. Б	ООО «СК-Сервис»	8(342) 221-40-99	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 19, корп. 1	СЦ «Энерго-климат»	8(342) 240-88-88 8(342) 205-57-88	+	+	+	+
г. Пермь, ул. Маршрутная, 11	СЦ «Энергоклимат»	8(342) 240-93-35 8(342) 240-93-24		+		
г. Петрозаводск, ул. Северная, 11	«Алкор-Сервис»	8(8142) 78-06-93 8(8142) 70-65-48	+		+	
г. Прокопьевск, ул. Обручева, 39-5	ИП Сюткин В.В.	8(3846) 69-33-00	+	+	+	+
г. Псков, ул. Труда, 11	ООО «Ремонт и Сер-вис»	8 (8112)-53-86-30 8 (8112)-53-86-50	+		+	+
г. Пятигорск, ул. 5-ый Переулок, 13	Сервисный Центр	8(8793) 98-70-11 8-918-743-69-46	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Малиновского, 50-Е	Региональная Сер-висная Компания	8(47396) 48-911	+	+	+	+
г. Россошь, Воронежская обл., ул. Простеева 18 стр.1	Региональная Сер-висная Компания	8(47396) 47-676	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 37 В	ООО «Максим-Сервис»	8(863) 250-47-77	+		+	
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 7	«Алиса-Сервис»	8(863) 227-60-90 8(863) 299-00-50	+	+	+	+
г. Ростов-на-Дону ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	ООО «Мастер»	8(863) 21-92-112 8(800) 100-51-52	+	+	+	+
Ростовская обл., ст. Бага-евская, ул. Трюта, 11-А/17-А	ИП Иванов А.П.	8(906) 453-35-81	+		+	
Ростовская обл., ст. Егорлыкская,	«Всё Для Дома»	8(86370) 2-19-50	+	+	+	+

ул. Ворошилова, 14						
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Свободы 12	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 22-04-77 8(4855) 25-38-60	+	+	+	+
г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Моторостроителей, 21	Сервисная служба «ТЕХНОСЕРВИС»	8(4855) 24-31-21	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Пушкина, 14, кор. 1	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 76-88-01 8(4912) 40-30-30	+	+	+	+
г. Рязань, ул. Касимовское шоссе, 42-А	ООО «Гарант-Климат»	8(4912) 41-33-02	+	+	+	+
г. Самара, ул. Ленинградская, 100/ ул. Ленинская, 56	ООО «Спец-Мастер»	8(846) 990-37-51 8(846) 240-98-17	+	+	+	+
г. Самара, ул. Свободы, 149	ООО «СК-Сервис-Самара»	(846) 979-9-979	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 197	ООО «ЕвроСервис XXI»	8(812) 600-11-97	+	+	+	+
г. Санкт-Петербург, пр. Ставропольский, 41- А	ООО «Прогресс-Сервис»	8(812) 325-36-56 8(812) 325-36-57	+		+	+
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 11, 36-Н, лит. И	ООО «БИТ-95»	8(812) 822-18-00 8(812) 320-06-61	+			
г. Саранск, ул. Садовая, 1	ООО «ТЕСТ-СЕРВИС»	8(8342) 23-05-91 8(8342) 47-48-59	+	+	+	
г. Саратов, ул. Большая Садовая, 95	ООО «ТРАНССЕРВИС-Саратов»	8(8452) 52-81-21 8(8452) 52-83-84	+	+	+	+
г. Сергиев Посад, пр-т. Красной Армии, 253-А	СП «Городская Служба Бытового Сервиса»	8(496) 547-04-95 8(496) 549-32-79	+	+		+
г. Серпухов, ул. Советская, 47	БЮРО РЕМОНТА «АЛЬФА-S»	8(963) 624-49-46			+	+
г. Смоленск, ул. Крупской, 44	СЦ «АТЛАНТ»	8(4812) 45-05-13 8(920) 333-09-44	+	+	+	+
г. Сочи, ул. Донская, 90	ООО «ДЭЛ»	8(8622) 55-51-19 8(8622) 55-01-08	+			+
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63	ООО «Унисервис»	8(8652) 24-30-14 8(8652) 23-31-81	+	+	+	+
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15-Е, оф. 21	«Мир Климат»	8(8652) 95-53-68 8(8652) 95-61-90	+			
г. Ставрополь, пр. Буйнакского, 3/4	«Империя Климат»	8(8652) 44-88-66	+			
г. Старый Оскол, Белгородская обл., м-н. Лебединец, 1а	ЗАО «АВАНТАЖ-ИНФОРМ»	8(4725) 24-62-27 8(4725) 24-73-49	+	+	+	
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, ул. Худайбердина, 158	ООО «Сервис-Технос»	8(3473) 20-12-13 8(3473) 20-27-70	+		+	+
г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Гаражная, 25	«TexСервис»	8(8212) 22-95-29 8(8212) 29-12-20	+	+	+	+

г. Тамбов, ул. Мичуринская, 137-А	ООО «БВС-2000»	8(4752) 56-19-42 8(4752) 56-19-44	+	+	+	+	+	+
г. Тверь, б-р. Шмидта, 18	СЦ «СПЕКТР»	8(4822) 47-65-65 8(4822) 47-58-58	+	+	+	+	+	+
г. Тимашевск, Красно- дарский кр., ул. Ленина, 24/2	Сервис бытовой техники	8(86130) 4-86-59 8(918)147-02-03	+	+		+	+	
г. Тихорецк, ул. Гоголя, 2/2	АСЦ «БЫТ-СЕРВИС»	8(86196) 7-20-53	+	+	+	+	+	
г. Тольятти, ул. Мира, 48	ООО «Волга Техни- ка+»	8(8482) 22-72-41 8(8482) 22-71-85 8(8482) 61-65-64	+	+	+	+	+	
г. Тула, пр. Ленина, 115 Б	ООО «Виксам»	8(910) 949-68-44 8(953) 182-61-82	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Республики, 169/5	СЦ «Пульсар»	8(3452) 75-95-08 8(3452) 20-82-65	+		+	+		
г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24	СЦ «КАНИФОЛЬ»	8(9292) 69-56-60; 60-56-60- городск.	+	+	+	+	+	
г. Тюмень, ул. Ватутина, 55	Сервисный Центр«Ваш Дом»	8(3452) 47-35-69	+		+	+	+	
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 28	СЦ «Мастер»	8(3012) 21-89-63	+		+	+	+	
г. Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	АСЦ «Современный сервис»	8(8422) 73-44-22 8(8422) 73-29-19	+	+		+	+	
г. Уфа, ул. Академика Ко- ролева, 6/1	ООО «Бирюса- сервис»	8(347) 236-57-07	+		+			
г. Уфа, пр-т. Салавата Юлаева, 59	«Импорт-сервис»	(347) 2281701	+		+	+	+	
г. Уфа, ул. Мира, 7; ул. Менделеева, 153; пр. Ок- тября, 42	СЦ «Дженерал»	8(347) 279-90-70 8(347) 241-62-02						+
г. Хасавюрт, ул. Махачка- линская, 70-А	«Техник-ise»	8(928) 048-93-10	+	+	+	+	+	
г. Цимлянск, Ростовская обл., ул. Социалистиче- ская, 15-А	«Телерадиотовары»	8(86391) 2-18-06	+		+			
г. Чебоксары, ул. Гагарина, 36	ЗАО «Телерадиосер- вис»	8(8352) 62-30-97 8(4942) 63-20-98	+		+			
г.Челябинск, ул. Производственная, 8Б	Рембыттехника	8(351) 239-39-34 8(351) 239-39-35	+	+	+	+	+	
г. Челябинск, ул. Вороши- лова, 57 В, оф. 3	ООО РСЦ «Подебус»	8(351) 225-13-13 8(351) 236-12-40	+		+	+	+	
г. Черкесск, пр. Ленина, 340-В	АСЦ «ЮГ-СЕРВИС»	8(8782) 27-30-60 8(8782) 27-70-77	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, ул. Первомай- ская, 48, оф. 11	АСЦ «Мак.Сим. »	8(8782) 25-04-66 8(8782) 25-19-15	+	+	+	+	+	
г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 13	СЦ «КАВКАЗ- СЕРВИС»	8(8782) 23-91-26 8(928) 385-22-42	+	+	+	+	+	
г. Чита, ул. Токмакова, 33	«Центрбытсервис»	8(3022) 36-39-36 8(3022) 36-39-32	+	+	+	+	+	

г. Шахты, Ростовская обл., ул. Садовая, 1	ТехноСервис	8(904) 345-83-18	+	+	+	+	+
г. Элиста, 3-й микрорайон, 21-А	«СКВ Сервис»	8(84722) 9-52-07 8(937) 469-52-07	+	+	+	+	+
г. Энгельс, ул. Петровская, 57	«Ремонт-сервис»	8(8453) 55-80-89 8(964) 848-45-06	+		+	+	+
г. Ярославль, ул. Угличская, 12	ООО «Трио-Сервис»	8(4852) 25-94-83	+		+		

UA

МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на виріб надається на термін 2 роки чи більше у випадку, якщо Законом про захист прав споживачів країни, в якій був придбаний виріб, передбачений більший мінімальний термін гарантії.

Всі умови гарантії відповідають Закону про захист прав споживачів і регулюються законодавством країни, у якій придбано виріб.

Гарантія і безкоштовний ремонт надаються в будь-якій країні, у яку виріб постачається компанією «Saturn Home Appliances» чи її уповноваженим представником, і де ніякі обмеження по імпорту чи інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Випадки, на які гарантія і безкоштовний ремонт не поширюються:

1. Гарантійний талон заповнений неправильно.
2. Виріб вийшов з ладу через недотримання Покупцем правил експлуатації, зазначених в інструкції.
3. Виріб використовувався в професійних, комерційних чи промислових цілях (крім спеціально призначених для цих моделей, про що зазначене в інструкції).
4. Виріб має зовнішні механічні чи ушкодження, викликані влученням всередину рідини, пилу, комах і інших сторонніх предметів.
5. Виріб має ушкодження, викликані недотриманням правил живлення від батарей, мережі чи акумуляторів.
6. Виріб піддавався розкриттю, ремонту чи зміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт; проводилося самостійне чищення внутрішніх механізмів тощо.
7. Виріб має природний знос частин з обмеженим терміном служби, витратних матеріалів і т. д.
8. Виріб має відкладення накипу всередині чи зовні ТЕНів, незалежно від якості використовуваної води.
9. Виріб має ушкодження, чи ушкодження, які викликані впливом високих (низьких) температур чи вогню на нетермостійкі частини виробу.
10. Виріб має ушкодження приладдя і насадок, що входять у комплект постачання виробу (фільтрів, сіток, мішків, колб, чаши, кришок, ножів, вінчиків, терок, дисків, тарілок, трубок, шлангів, щіток, а також мережних шнурів, шнурів навушників тощо).
11. Дефект виник внаслідок некоректного встановлення виробу не спеціалістами уповноваженого сервісного центру постачальника.

Примітка: виріб здається в ремонт виключно в чистому вигляді.

З питань гарантійного обслуговування і ремонту звертайтесь до спеціалізованих сервісних центрів фірми «Saturn Home Appliances».

Перелік сервісних центрів постійно змінюється. Переглянути актуальний перелік спеціалізованих сервісних центрів можна на сайті: <http://saturn.ua>, або дізнатися за телефоном гарячої лінії: 0-800 502-502

Місто, Адреса АСЦ	Назва АСЦ	№ телефона	Аудіо-Відео техніка (АВ)	Ману побутова тех- ніка (МПТ)	Велика побутова техніка (ВПТ)	Кондиціонери	Холодильники, ларі	Газові таганки	ІТ-техніка
Алчевськ, вул. Гагаріна, 36	Hi-Fi (Кіслов)	(06442) 9-11-37 (099) 052-10-01	+	+	+	+	+	+	+
Біла Церква, бул. Олександрійський (50- років Перемоги), 82	Маяк-сервіс	(04563) 6-84-13	+	+	+	+	+	+	+
Бердичів, вул. Житомирсь- ка, 57	Євросервіс	(04143) 4-06-36	+	+	+	-	+	+	+
Берегове, вул. І. Франка 43	ПП Пруніца	(03141) 4-34-32	+	+	+	-	-	+	+
Вінниця, вул. Енергетична, За	ВФ ТОВ Лотос	(0432) 69-95-73, (067) 622-56-62	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пров. Костя Широцького, За	Базелюк	(0432) 64-24-57 (0432) 64-26-22	-	+	+	-	-	-	-
Вінниця, вул. Космонавтів, 53	ФОП Призюк	(0432)-523509, 465590	+	+	+	+	+	+	+
Вінниця, пр-т. Юності, 16	Скормаг- Сервіс	(0432) 46-43-93 (0432) 46-82-13 (0432) 51-92-54 (067)-4304472	+	+	+	+	+	+	+
Дніпропетровськ, пр. Олександра Поля (Ки- рова), 59	ТОВ Лотос	(0562)-346705, (0562)-312957	+	+	+	+	+	+	+
Дніпропетровськ, вул. Оле- ся Гончара, 6	Дінек-сервіс	(056) 735-63-28 (056) 735-63-25	+	+	+	-	-	+	+
Дніпропетровськ, вул. Корот- ка, 41-А, р-н Індустріаль- ний	АСЦ Універсал- сервіс	(056) 790-04-60	+	+	+	+	+	+	+
Донецьк, вул. Університетська, 75	IQ Service	(050) 940-00-61, (063) 940-00-61, (062) 213-00-61	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська 11	СЦ Коваль (Єв- росервіс)	(0412) 555-515, (093) 461-95-96	+	+	+	+	+	+	+
Житомир, вул. Львівська, 8	Тандем-Сервіс	(0412) 471568, (067) 4115812	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Комерційна, 4, офіс 222	Мельник	(0412) 482425, (067) 4102198	+	+	+	-	-	+	+
Житомир, вул. Новий буль- вар, 7	Техносервіс Сфера	(0412) 445-100, (096) 908-77-95	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Гоголя, 175	ЗФ ТОВ Лотос	(061) 787-50-51	+	+	+	+	+	+	+
Запоріжжя, вул. Олексandrівська (Дзе- ржинського), 83	ПП Електротех- ніка	(0612) 12-03-03 2120068	+	+	+	+	+	+	+

Запоріжжя, вул. Правди, 50	Ремпобутсервіс	(0612) 12-54-90, (0612) 20-03-22, (0612) 20-97-64, (0612) 20-97-65, (067) 631-10-81	+	+	+	+	+	+	-
Івано-Франківськ, вул. Нова, 19-А	Бріз ЛТД	(0342) 55-95-25 (0342) 75-07-77	+	+	+	+	+	+	+
Канів, вул. Енергетиків (Леніна), 179	М-Н Сатурн	(067) 490-54-04	+	+	+	+	+	+	+
Київ, вул. Бориспільська 9, корп 57	Аматі-Сервіс	(044) 369-50-01	+	+	+	-	+	+	+
Київ, вул. Новоконстантинівська, 1-Б	ПП Михайленко О.А.	(044) 591-11-90	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Короленко, 2	ЛОТОС	(0522) 35-79-23 (0522) 27-80-02 (0522) 27-33-00	+	+	+	+	+	+	+
Кропивницький (Кіровоград), вул. Чорновола, 1-В	Європобуттех (ПП Денисенко)	(0522) 27-28-40 (0522) 27-76-67	+	+	+	+	+	+	+
Коломия, вул. Привокзальна, 13	Бріз ЛТД	(097) 776-67-70 (097) 264-21-67	+	+	+	+	+	+	+
Костянтинівка, вул. Безнощенко, 10	ПП Гармаш	(06272) 2-62-23 (06272) 2-21-86 (050) 279-68-16	+	+	+	-	-	+	+
Корosten'є, вул. Жори Кудакова, 2-В	ПП Муровицькі	(04142) 5-05-04	+	+	+	+	+	+	+
Подільськ (Котовськ) Котовськ, вул. Соборна, 192-Б	ТОВ Схід Сервіс Центр	(04862) 22-9-22 (050) 333-86-39	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Шкільна, 7	Технолюкс СЦ	(050) 526-06-68	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, б-р. Краматорський, 3	Елма Сервіс	(06264) 5-93-89 (06264) 8-85-97	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, вул. Ринкова (20 років Жовтня), 8	Сатурн-Донбас	(050) 973-20-14	+	+	+	-	-	+	+
Краматорськ, вул. Поштова, 5-А	Сатурн-Краматорськ	(0626) 41-21-34 (067) 255-79-90	+	+	+	+	+	+	+
Краматорськ, ул. Ярослава Мудрого (19 Партизанську) 67	Крам сервіс	(050) 473-56-12	+	+	+	+	+	+	+
Кременчук, вул. Академіка Маслова (Радянська), 44, офіс 2	Еко Сан	(05366) 3-91-92	+	+	+	+	+	+	+
Кривий Ріг, вул. Соборності (Косцюра), 64/7	КРФ ТОВ Лотос	(056) 440-07-79 (056) 440-01-19	+	+	+	+	+	+	+
Луцьк, вул. Ківерцівська	«Склад-магазин Сатурн»	(0332) 290-752	+	+	+	+	+	+	+

Луцьк, пр. Перемоги, 24	ПП СЦ Сервіс-Майстер	(0332)-785624, 785625	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Львів, вул. Шараневича, 28	Росімпекс	(032) 239-51-52 (032) 239-55-77	+	+	+	-	+	+	+	+	
Львів, вул. Червоної калини, 109	Захід холод сервіс	(032) 222-87-10 (032) 344-72-24	+	+	+	+	+	+	+	+	
Макіївка, вул. Паризької комуни, 242	Гарант Сервіс	(0623) 22-55-50 (066) 103-22-88 (097) 776-81-20	+	+	+	+	+	+	+	+	
Макіївка, вул. Тайожна, 1К	Скіф АСЦ	(0623) 41-37-58	+	+	+	+	+	+	+	+	
Маріуполь, бул. Металургія (50-ріків Жовтня), 32/18	Марф ТОВ Лотос	(0629) 49-60-05 (0629) 49-30-06	+	+	+	+	+	+	+	+	
Маріуполь, пр-т. Металургів, 227	СЦ Реалсервіс	(098) 312-26-28 (095) 028-26-28	+	+	+	+	+	+	+	+	
Маріуполь, пр-т. Будівельників, 84	Глобалтек	(0629) 49-18-81 (067) 597-56-15	+	+	+	+	+	+	+	+	
Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 42	АСЦ Компроміс	(0619) 44-44-00 (067) 858-83-21	+	+	+	+	-	-	-	-	
Могилів-Подільський, вул. Покровська, 51-А	Скормаг-Сервіс	(04337) 6-48-47 (0432) 46-82-13	+	+	+	+	+	+	+	+	
Мукачеве, вул. Пушкіна, 24/1а	Сигнал	(03131)-5-60-96, (099) 262-11-18	+	+	+	-	-	+	+	+	
Миколаїв, вул. Чкалова, 33	ТСЦ Аладін	(0512) 47-04-96 (0512) 47-83-48	+	+	+	+	+	+	+	+	
Миколаїв, Внутрішньоквартальний проїзд, 2	НФ ТОВ Лотос	(0512) 58-06-47 (0512) 58-06-46	-	+	+	+	+	+	+	+	
Миколаїв, вул. Озерна, 17Б	ТОВ «Аладін»	(0512) 58-21-80 (067) 517-05-70 (066) 705-64-44	-	+	+	+	+	+	+	+	
Миколаїв, вул. Севастопольська, 65/3	ТОВ УТК Вєда	(0512) 464-2-43, 464-0-53, 465-5-59	-	-	-	+	+	+	+	+	
Нікополь, вул. Електрометалургів, 54	Лікс	(066) 463-60-44	+	+	+	+	+	+	+	+	
Нікополь, Вул. Шевченко, 189	(0566) 688-563, (050) 58-00-296	Рейнфорд АСЦ	+	+	+	+	+	+	+	+	
Нова Каховка, вул. Заводська, 38	Стародубець А.В.	(095) 724-72-66 (067) 117-48-06	+	+	+	-	-	+	+	+	
Новоград-Волинський, вул. Вокзальна, 38	СПД Кожедуб О.С	(04141) 5-20-10	+	+	+	+	+	+	+	+	
Новомосковськ, вул. Сучкова, 54	ТОВ Лотос	(05693) 7-57-96	+	+	+	+	+	+	+	+	
Одеса, вул. Щоголєва, 14	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+	+	
Одеса, вул. Б. Хмельницького, 55	ПП Кушнір	(0482) 39-06-18 (094) 839-06-18	+	+	+	-	-	-	-	+	

Одеса, вул. Л. Шмідта, 21	ТОВ Схід Сервіс Центр	(0482) 32-00-05	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Одеса, вул. Новосельського, 66 (Топольського, 2)	Ремус	(048) 731-77-03 (048) 731-77-04	+	+	+	-	-	+	+	+	
Павлоград, вул. Дніпровська, 172-Б	АСЦ Інтерсервіс	(05632) 6-15-54, (066) 95-09-132, (067) 63-08-242	+	+	+	+	+	+	+	+	
Пологи, вул. (Державна) Пролетар- ська, 75	Дивосервіс	(096) 284-08-36 (066) 085-75-39	+	+	+	-	+	+	+	+	
Полтава, вул. Степного Фронту, 29	ПФ ТОВ Лотос	(0532) 69-42-62 (099) 60-14-24, (067) 63-06-023	+	+	+	-	+	+	+	+	
Полтава, вул. Героїв АТО (Красіна), 120	Тесла	(0532) 50-98-89 (050) 013-72-17	+	+	+	+	+	+	+	+	
Полтава, вул. Європейська (Фрун- зе), 66	Промелектроніка	(0532) 61-56-21	+	+	+	+	+	+	+	+	
Полтава, вул. Зеньківська, 21	Аматі-Сервіс	(0532) 69-09-46	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прилуки, (вул. Ветеранська) вул. Борців Революції, 101/1	ЧП Костюченко	(04637) 3-85-95 (095) 886-21-99 (063) 597-41-27 (067) 272-57-51	+	+	+	+	+	+	+	+	
Прилуки, вул. Київська 371-А	Аматі-Сервіс	(04637) 5-39-82	+	+	+	+	+	+	-	-	
Рівне, вул. Тиха,12	Електроніка- сервіс	(0362) 26-65-85	+	+	+	+	+	+	+	+	
Рівне, пров. Робочий, 5	Рубікон	(0362) 43-33-40 (067) 360-42-42	-	-	+	+	+	-	-	-	
Стрий, вул. Шевченка, 171-Б\10	Телерадіосервіс	(03245) 5-83-81	+	+	+	+	+	+	+	+	
Суми, вул. Білопольське шосе, 19	ПП Панченко	(096) 340-06-96	+	+	+	-	-	+	+	+	
Суми, вул. Петропавлівська 86/1	СЦ Ельф	(0542) 660-300, 650-340, 655-510	+	+	+	+	+	+	+	+	
Тернопіль, вул. Чалдаєва,2	АСЦ Сем (Саму- ляк)	(067) 357-63-78 (050) 512-48-87	+	+	+	+	+	+	+	+	
Умань, вул. Успенська (Ленінської іскри) 1/24	Електро-сервіс	(04744) 4-66-14 (04744) 4-61-34	+	+	+	-	-	+	+	+	
Ужгород, вул. Легоцького, 3, корпус 2	Ремонт домаш- ньої техніки АСЦ	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07	+	+	+	+	+	+	+	+	
Харків, вул. Полтавський шлях, 3	ПП «Тевяшов»	(057) 734-97-24 (057) 712-51-81	+	+	+	+	-	+	+	+	
Харків, вул. Бакуліна, 12	ФОП Горбенко А.І.	(057) 717-13-39 (057) 702-16-20	+	+	+	-	-	+	+	+	

Харків, вул. Фонвізіна, 18, (Кашена-Марселя, 42 А)	ПП Саванов	(096) 595-37-46	+	+	+	-	-	-	+	+
Херсон, вул. Соборна (Леніна), 35	ПП Командин	(0552) 42-02-35	-	-	-	+	-	-	-	-
Херсон, пр. 200 років Херсона, 9	ХФ ТОВ Лотос	(0552) 43-40-40 (050) 494-60-43	+	+	+	+	+	+	+	+
Херсон, вул. Димитрова, 23	ТТЦ Електроніка	(0552) 29-60-42	+	+	+	-	-	-	+	+
Хмельницький , вул. Молодіжна, 7	Орбіта-Ікстал	(0382) 66-45-01 (063) 075-08-89	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький , вул. Молодіжна, 8	Радіодонор АСЦ	(0382) 70-47-00 (0382) 70-47-07 (03822) 66-46-16	+	+	+	+	+	+	+	+
Хмельницький, вул. Курчатова, 18	Тритон	(0382) 78-37-73 (0382) 78-37-55	+	+	+	+	+	+	+	+
Черкаси, вул. Громова, 146, офіс 102	Техно-холод	(0472) 56-34-78 (0472) 50-03-54 (0472) 56-42-16 (096) 505-63-63	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1	ТОВ Вена	(0462)-601585	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Лук'яна Кобилиці, 76	Блошко СЦ	(0372) 55-48-69 (050) 434-55-29	+	+	+	+	+	+	+	+
Чернівці, вул. Головна, 265/А	СЦ ЧП Гринчук	(0372) 58-43-01	+	+	+	+	+	+	+	+
Шепетівка, вул. Некрасова, 3	Рубікон	(03840) 4-00-17 (067) 360-16-32	+	+	+	-	-	-	+	+

Город	Юр лицо	Название СЦ	Адрес СЦ	Телефон СЦ
Алматы	ТОО Classic Service	Classic Service	Щепкина ул., 35А	(7273) 09-75-15
Астана	ИП Видякин	Жана Жулдыз	Богенбая пр., 23/1, оф.16	(7172) 30-56-66
Караганда	ИП Левин	Прогресс	мкр. Гульдер, 1-1	(7212) 33-18-21
Кокшетау	ПК Промавтоматика	Промавтоматика	Северная ул., 33	(7162) 25-49-72
Талдыкорган	ИП «MEGA-сервис»	MEGAservis	Алдабергенова ул., 149	(7282) 390839
Актобе	ТОО Авис Медиа Сервис	Авис Медиа Сервис	Алия Молдагулова ул., 5	(7132) 51-88-89, 90-89-00
Тараз	ИП Михальчук	ИП Михальчук	Толе-би ул., 51	(7262) 45-13-56
Уральск	ТОО AV Service	AV Service	Абулхаир хана пр., 51	(7112) 93-99-49
Экибастуз	ТОО Электрон Сервис Центр	ТОО Электрон Сервис Центр	Строительная ул., 34	(7187) 22-22-23
Оскемен	ИП Ермаков	ИП Ермаков	Ворошилова ул., 183	(7232) 52-10-90
Костанай	ТОО Норд Трейдинг	Норд Трейдинг	Павлова ул., 50	(7142) 50-03-25
Темиртау	ТОО Сервисный центр Огма	Огма	Горка Дружбы ул., 6/1	(7213) 90-44-46
Семей	ТОО Дельта	Дельта	8 Марта ул., 85	(7222) 54-02-73
Павлодар	ИП Маковецкий	Диатекс	Академика Сатпаева ул., 33	(7182) 62-49-00
Атырау	ИП DSD Group	DSD Сервис	Абдрахманова ул., 11	(7122) 49-32-88

Гарантийный талон (для территории Республики Казахстан)

(Кепілдікті талон)

Настоящая гарантия действительна при заполнении продавцом всех полей таблицы и наличие подписи покупателя

(Осы кепілдікті талон кестенің барлық жолдарын толтырғанда және алушының қолы бар болған жағдайда жарамды)

Модель № (Үлгі №)	Дата приобретения (Алынған күні)	
Серийный номер (Сериялық нөмері)	ФИО и подпись покупателя (Сатып алушы аты-жөні және қолы)	
Название и юридический адрес продающей организации (Сататын үйимның заңды мекенжайы мен атауы)	Подпись продавца (Сатып алушы қолы)	Печать продающей организации (Сататын үйим мөрі)

«Saturn» предоставляет гарантию сроком на 2 года со дня приобретения изделия.

При покупке непременно требуйте в Вашем присутствии проверки работоспособности изделия, его внешнего вида и комплектности, а также корректного заполнения гарантийного талона установленного образца НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. В случае отсутствия у вас гарантийного талона Вы НЕ можете рассчитывать на бесплатный гарантийный ремонт.

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная и бережная эксплуатация в соответствии с условиями и требованиями инструкции по эксплуатации, здравым смыслом, а так же отсутствие механических повреждений.

Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. В этот период любые дефектные части подлежат бесплатной замене.

Гарантия не распространяется на:

расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, ножи, мешки, картриджи, насадки и т.п.);

механические повреждения (трещины, сколы, разломы и т.п.);

повреждения, вызванные использованием изделия в производственных целях, выходящих за рамки бытовых нужд;

повреждения и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи (очистка от накипи и чистка не входит в гарантийное обслуживание и должна РЕГУЛЯРНО производиться Вами самостоятельно);

дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, сель, землетрясение, наводнение, удар молнии, неисправность электрической сети, и др.);

повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его элементов;

изделия, подвергавшиеся ремонту в сторонних организациях или у частных лиц, кроме как в уполномоченных сервисных центрах.

Потребитель обладает всеми правами, предусмотренными Законом «О защите прав потребителей».

TARPTAUTINIAI GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Garantija gaminui suteikiama 2 metams ir ilgiau tuo atveju, jei šalies, kurioje įsigijote šį gaminį, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas suteikia ilgesnį minimalų garantinį laikotarpį. Visos garantijos sąlygos atitinka Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir yra reglamentuojamos tos šalies, kurioje pirkote šį produkta, teisės aktais.

Garantija ir nemokamas remontas yra suteikiami kiekvienoje šalyje, į kurią gaminį tiekia įmonė „Saturn Home Appliances“ ir jos įgalioti atstovai, ir kuri netaikomi jokie importo apribojimai, arba kitos teisinės nuostatos netrukdo suteikti garantinį aptarnavimą ir nemokamą remontą.

Atvejai, kuriems garantija ir nemokamas remontas yra netaikomi:

1. Garantinė kortelė yra užpildyta neteisingai.
2. Gaminys sugedo dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė nurodytų instrukcijoje eksplloatavimo taisyklės.
3. Gaminys buvo naudojamas profesionaliems, komerciniams ar pramonės tikslams (išskyrus specialiai suprojektuotus modelius, kaip nurodyta instrukcijoje).
4. Gaminys turi išorinius mechaninius pažeidimus ar pažeidimus, patekus skysčiams, dulkėms, vabzdžiams ir kitiems pašaliniam daiktams į vidų;
5. Gaminys sugadintas dėl to, kad nebuvo laikomasi baterijos, kintamosios srovės ar akumuliatorių maitinimo taisyklė;
6. Gaminui buvo atliktas išardymas, remontas arba pakeista jo konstrukcija neįgaliotais remontuoti asmenimis; buvo atliktas savarankiškas vidaus mechanizmų valymas ir t.t.
7. Gaminys turi natūralų dalių dėvėjimąsi su ribota eksplloatavimo trukme, eksplloatacinėmis medžiagomis ir t.t.
8. Gaminys turi kalkiu nuosėdus kaitinimo elementų viduje ir išorėje, nepriklausomai nuo naudojamo vandens kokybės.
9. Dėl aukšto (žemo) temperatūros arba ugnies poveikio gaminys turi pažeistas šilumai neatsparias gaminio dalis.
10. Gaminys turi pažeistus pagalbinius reikmenis ir priedus įtrauktus į tiekiamą gaminio rinkinį (filtrus, tinklus, krepšius, flakonus, dubenis, dangtelius, peilius, plaktuvus, trintuves, diskus, lėkštės, vamzdelius, žarnas, šepečius, taip pat maitinimo laidus, ausinių laidus ir t.t.).
11. Defektas atsirado dėl neteisingo gaminio įrengimo, kurį atliko ne tiekėjo įgalioti aptarnavimo centro specialistai.

Pastaba: gaminys remontui atiduodamas tik visiškai švarus.

Dėl garantinio aptarnavimo ir remonto kreipkitės į įmonės „Saturn Home Appliances“ specializuotus aptarnavimo centrus.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB
Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100
Telefonas: (8 5) 2438722

STARPTAUTISKĀS GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantija precei izsniedzas uz 2 gadiem vai vairāk, gadījumā, ja attiecībā ar valsts, kurā bija nopirkta prece, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir paredzēts ilgs minimālais garantijas laiks.

Visi garantijas nosacījumi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un tiek regulēti ar tās valsts likumiem, kurā prece bija iegādāta. Garantija un bezmaksas remonts ir nodrošināti jebkurā valstī, kurā prece ir piegādāta ar kompāniju «Saturn Home Appliances» vai tās pilnvarotu pārstāvju, un, kur nekādi importa ierobežojumi vai citi tiesību normas netraucē garantijas apkalpošanai un bezmaksas remontam.

Gadījumi, kad garantija un bezmaksas remonts nav spēkā:

1. Garantijas talons ir nepareizi aizpildīts.
2. Prece ir bojāta, jo Pircējs neievēroja ekspluatācijas norādījumus, kas aprakstīti instrukcijā.
3. Prece tika izmantota profesionāliem, komerciāliem vai rūpnieciskiem mērķiem (izņemot speciāli paredzētus modeļus, par ko norādīts instrukcijā).
4. Precei ir ārējie mehāniskie bojājumi vai kaitējumi, izraisīti ar šķidruma, putekļu, kukaiņu un citu lieku priekšmetu iekļūšanu ierīces iekšā.
5. Precei ir bojājumi, jo nav ievēroti noteikumi par barošanu no baterijām, tīkla un akumulatoriem.
6. Ierīce tika pakļauta uzlauzšanai, remontam vai konstrukcijas maiņai ar personām, kurām nav atlauts veikt remontu; tika veikta iekšējo mehānismu patstāvīga tīrišana.
7. Precei ir dabīgs detalju nolietojums ar ierobežotu kalpošanas laiku, palīgmateriālu u.c.
8. Ierīcei ir nogulsnēšanās cauruļveida elektriskā sildītāja iekšpusē un ārpusē, neatkarīgi no izmantotas ūdens kvalitātes.
9. Produktam ir bojājumi, augstu (zemu) temperatūru vai uguns uz siltuma jutīgām preces daļām ietekmes dēļ.
10. Precei ir bojāti piederumi un uzgāji, kuri ir preces piegādes komplektā kopā ar filtriem, sietiniem, maisiņiem, vārglāziem, tasēm, vākiem, nažiem, maisītājiem, rīvēm, diskiem, šķīvjiem, caurulēm, šķūtenēm, birstītēm, un arī ar tīkla vadību, austīju vadību u.c.
11. Defekts ir izraisīts nepareizas uzstādišanas dēļ, ne ar piegādātāja pilnvarotiem servisa centra speciālistiem.

Piezīme: remontam var nodot tikai tīru ierīci.

Jautājumiem par garantijas pakalpojumiem un remontu sazinieties ar speciālētajiem kompānijas «Saturn Home Appliances» servisa centriem.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB
Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100
Telefonas: (8 5) 2438722

RAHVUSVAHELISED GARANTIIKOHUSTUSED

Toote garantii antakse tähtajaga 2 aastat või rohkem, kui Tarbijakaitseasetus riigis, milles toode on ostetud, näeb ette suuremat minimaalset garantiaega.

Kõik garantiitutingimused vastavad Tarbijakaitseasusele ja reguleeritakse riigi seadusandlusega, kust toode osteti. Garantii ja tasuta remont on võimaldatud mistahes riigis, milles toodetega varustab firma „Saturn Home Appliances“ või selle volitatud esindaja, ja kus ei ole piiranguid impordile või teisi õiguslike sätteid, mis takistaksid garantiiteenuste ja tasuta remondi võimaldamist.

Juhud, millele garantii ja tasuta remont ei laiene:

1. Garantiikaart on valesti täidetud.
2. Toode väljus töökorrast, sest Ostja ei jälginud kasutusreegleid, mis on toodud kasutusjuhendis.
3. Toodet kasutati tööalastel, kaubanduslikel või tööstuslikel eesmärkidel (välja arvatud spetsiaalselt selleks ette nähtud mudelid, mis on toodud juhendis)
4. Tootel on väliseid mehhaanilisi vigastusi või vigastusi, mille on esile kutsunud vedeliku, tolmu, putukate jms. Kõrvaliste esemete toote sisemusse sattumine.
5. Tootel on vigastusi, mille on esile kutsunud patareitoite, vooluvõrgu või akureeglite mitte järgmine.
6. Tooti võttis lahti, remontis või tegi muutusi konstruktsioonis isik, kes ei oleremondiks volitatud; läbi viidi sisemiste mehhanismide iseseisev puhastus jne.
7. Tootel on loomulikult kulunud osi piiratud kasutusajaga, kulunud materjale jne.
8. Toote sees või välises küttekehas on katlakivi jäätmeid, olenemata kasutatud vee kvaliteedist.
9. Tootel on vigastusi, mille on esile kutsunud körged (madalad) temperatuurid või tuli kuumuskindlatel toote osadel.
10. Toote lisaseadmed või tarvikud, mis käivad koos toote saadetise komplektiga (filtrid, pesad, kotid, kolvid, potid, katted, terad, vispliid, riivid, plaadid, torud, voolikud, harjad, samuti ka toitejuhtmed, kõrvaklappide juhtmed jne) on vigastatud.
11. Defekt, mis on tekkinud ebaõige toote parandamise tulemusena, mida ei ole parandanud tarnija volitatud teeninduskeskuse septsialistid.

Märkus: toode antakse remonti eranditult puhtas olekus.

Garantiiteenuseid ja remonti puudutavad küsimuste korral pöörduge firma „Saturn Homme Appliances“ spetsialiseeritud teeninduskeskusesse.

VILNIAUS ELEKTROSERVISAS, UAB
Erfurto g. 32, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-04100
Telefonas: (8 5) 2438722

GB

WARRANTY COUPON

**When purchasing the product,
please require its checking before you;
BE SURE**

**that the goods sold to you, are functional and complete
and that the warranty coupon is filled in correctly.**

This warranty coupon confirms the absence of any defects in the product you purchased and provides for free of charge repair of the product failed through the fault of the manufacturer throughout the period of warranty service and free of charge repair.

Failing the presentation of this coupon, in case of its improper filling in, in the absence of the payment document proving the purchasing fact, infringement of factory seals (if any), and also in cases indicated in the warranty obligations, the claims are not accepted, and no warranty service and free of charge repair is made!

The warranty coupon is valid only in the original copy with the stamp of trading organization, signature of the seller, date of sale and signature of the buyer.

Complex home appliances should be installed by supplier's authorized service centers, authorized specialists. In the case of a malfunction of the home appliance because of incorrect installation, the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of fault diagnostics if necessary.

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

**Při koupi výrobku
žádejte o jeho vyzkoušení ve Vaší přítomnosti,
PŘESVĚDČTE SE,
že Vám prodaný výrobek je dobrě fungující a kompletní
a že záruční list je vyplněn správně.**

Tento záruční list potvrzuje, že na Vámi koupeném výrobku nejsou žádné vady a zajišťuje bezplatnou opravu nefungujícího přístroje z viny výrobce, během celé záruční doby.

Bez předložení tohoto listu, při jeho nesprávném vyplnění, v případě nepřítomnosti platebních dokumentů, který potvrzuje nákup, porušení plomb výrobce (jsou-li na výrobku) a také v případech, které jsou uvedené v záručním listě, nároky se nepřijímají a záruční oprava se neprovádí!

Záruční list je platný jenom jako originál s razítkem obchodní organizace, podpisem prodaváče, termínem prodeje a podpisem zákazníka.

Instalace komplexní spotřebiče musí být provedena autorizovaným servisním střediskem, specialistou. V případě poruchy v důsledku nesprávné instalace výrobku, kupující je povinen uhradit náklady na výjezd (volání) odborný, pokud je to nezbytné, a náklady na diagnostiku poruch.

RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При покупке изделия
требуйте его проверки в Вашем присутствии,
УБЕДИТЕСЬ,
что проданный Вам товар исправен и полностью укомплектован,
гарантийный талон заполнен правильно.

Данный гарантийный талон подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивает бесплатный ремонт вышедшего из строя изделия по вине производителя в течение всего срока гарантийного обслуживания и бесплатного ремонта.

Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении, при отсутствии расчетного документа, свидетельствующего факт покупки, нарушении заводских пломб (если они имеются на изделии), а также в случаях, указанных в гарантийных обязательствах, претензии не принимаются, а гарантийный и бесплатный ремонт не производится!

Гарантийный талон действителен только в оригинале со штампом торгующей организации, подписью продавца, датой продажи, подписью покупателя.

Установка сложных бытовых приборов должна осуществляться уполномоченными поставщиком сервисными центрами, специалистами. В случае возникновения поломки по причине некорректной установки изделия покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызыва) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

UA

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

При придбанні виробу
вимагайте його перевірки у Вашій присутності,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ,
що проданий Вам товар справний і цілком укомплектований,
гарантійний талон заповнений правильно.

Даний гарантійний талон підтверджує відсутність будь-яких дефектів у купленому Вами виробі і забезпечує безкоштовний ремонт виробу, що вийшов з ладу, з вини виробника протягом всього терміну гарантійного обслуговування і безкоштовного ремонту.

Без пред'явлення даного талона, при його неправильному заповненні, при відсутності розрахункового документу, що засвідчує факт покупки, порушені заводських пломб (якщо вони є на виробі), а також у випадках, зазначених у гарантійних зобов'язаннях, претензії не приймаються, а гарантійний і безкоштовний ремонт не проводиться!

Гарантійний талон дійсний тільки в оригіналі зі штампом торгуючої організації, підписом продавця, датою продажу і підписом покупця.

Встановлення складних побутових приладів повинно здійснюватися уповноваженими постачальником сервісними центрами, фахівцями. В разі виникнення поломки з причини некоректного встановлення виробу покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а в разі необхідності і вартість діагностування несправності.

GARANTINĒ KORTELĒ

**Perkant gaminj, reikalaukite Jūsų akivaizdoje patikrinti jī,
ISITIKINKITE,
 kad Jums parduota prekē yra geros būklės ir yra visiškai su komplektuota,
 Garantinė kortelė yra užpildyta teisingai.**

Ši garantinė kortelė patvirtina, kad Jūsų pirktas gaminys neturi jokių defektų ir garantuoja nemokamą gaminio, sugedusio dėl gamintojo kaltės, remontą per visą garantinio aptarnavimo ir nemokamo remonto terminą.

Jei nebus pateikta ši kortelė, jei ji neteisingai užpildyta, jei nėra įsigijimo dokumento, patvirtinančio pirkimo faktą, jei pažeistos gamyklos plombos (jei jos buvo ant gaminio), taip pat tais atvejais, kurie yra nurodyti garantiniuose įspareigojimuose, jokios pretenzijos nepriimamos ir nemokamas remontas nėra atliekamas!

Garantijos kortelė galioja tik originali su prekybos organizacijos antspaudu, pardavėjo parašu, pardavimo data, pirkėjo parašu.

Sudėtingų buitinių prietaisų įrengimas, privalo būti atliekamas tik tiekėjo įgalioto aptarnavimo centro, specialistais. Tuo atveju, jei gedimas įvyksta dėl neteisingo gaminio įrengimo, gaminiui nebus taikomas garantinis aptarnavimas, o pirkėjas turi apmokėti specialisto išvykimo (iškvietimo) išlaidas, o jei būtina, tai ir gedimo priežasčių diagnozės išlaidas.

GARANTIJAS TALONS

**Pērkot preci, prasiet to pārbaudīt Jūsu klātbūtnē,
PĀRLIECINIETIES,
 ka izsniegtā jums prece ir labā stāvoklī un pilnīgi nokomplektēta,
 garantijas talons ir aizpildīts pareizi.**

Šis garantijas talons apliecina, ka precei, kuru Jūs esat nopircis, nav nekādu defektu un nodrošina ierīces bojājumu, kas radušies ražotāja vaines dēļ, bezmaksas remontu visā garantijas apkalpošanas un bezmaksas remonta laika periodā.

Neuzrādot šo talonu, tā nepareizas aizpildīšanas gadījumā, gadījumā, ja nav norēķina dokumenta, kas apliecina pirkuma faktu, rūpniecisko zīmogu pārkāpumu (ja tie ir uz preces), arī gadījumos, kas norādīti garantijas saistībās, pretenzijas netiks pieņemtas, un garantijas un bezmaksas remonts netiks veikts!

Garantijas talons ir spēkā tikai oriģinālā ar tirdzniecības organizācijas zīmogu, pārdevēja parakstu, pārdošanas datumu, pircēja parakstu.

Sarežģītu mājsaimniecības ierīču uzstādišanu jāveic ar pilnvarotiem servisa centriem, speciālistiem. Ja bojājums tika izraisīts nepareizas ierīces uzstādišanas dēļ, pircējam jāmaksā par speciālista izbraukšanas izmaksu, vai arī traucējuma diagnostikas izmaksu.

GARANTIKAART

**Toote ostmisel
nõudke selle kontrollimist Teie juuresolekul,
VEENDUGE,
et Teile müüdud kaup on parandatud ja täielikult komplekteeritud,
garantiikaart õigesti täidetud.**

Käesolev garantiikaart kinnitab, et Teie ostetud tootes puuduvad mistahes defektid ja tagab vigase toote tasuta remondi, kui viga on tootjapoolne, kogu garantiteenuse ja tasuta remondi tähtaja jooksul.

Ilma käesoleva kaardi esitamiseta, selle valesti täitmisel, arvestusdokumendi puudumisel, mis töendab ostu fakti, tehase tihendite rikkumisel (kui need tootel on), aga samuti ka juhtudel, mis on toodud garantiikohustustes, pretensioone vastu ei võeta ning garantiid ja tasuta remonti ei teostata.

Garantiikaart on kehtiv ainult originaalis, kaubandusorganisatsiooni pitseriga, müüja allkirjaga, müügi kuupäevaga, ostja allkirjaga.

Keeruliste kodumasinate parandamise peavad läbi viima ainult selleks volitatud tarnija teeninduskeskuse spetsialistid. Juhul, kui esinevad rikked toote ebakorrektse parandamise põhjusel, peab ostja spetsalistile väljasöidi (kutsumise) kinni maksma, aga vajadusel ka veadiagnostika maksumuse.

Saturn®

WARRANTY COUPON ZÁRUČNÍ LIST ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН GARANTINÉ KORTEĽ GARANTIJAS TALONS GARANTIKAART

SATURN HOME APPLIANCES S.R.O.
TISKARSKA 563/6, 108 00, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Model/Артикул/Modelis/Artikuls/Artikkeli

Serial number/Sériové číslo/Серийный номер/Серійний
номер/ Serijos numeris/Sērijas numurs/Seerianumber

Date of sell/Termín prodeje/Дата продажи/Дата продажу/
Pardavimo data/ Pārdošanas datums/ Müügi kuupäev

Shop stamp/Razítko obchodu/Штамп магазина/Штамп магазину/
Pardavējo antspaudas/ Veikala zīmogs/ Poe pitser

Seller's signature/Podpis prodavače/Подпись продавца/ Підпис
продавця/ Pardavéjo parašas/ Pārdevēja paraksts/ Müüja allkiri

Buyer's Signature confirming the acquaintance and consent with
terms of free of charge maintenance service of the product, and
absence of the complaints on appearance and color of the product.
Podpis zákazníka, potvrzující seznámení a souhlas s podmínkami
bezplatného záručního servisu výrobku, a také neexistence nároku
na vnějšek a barvu výrobku.

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согла-
сие с условиями бесплатного сервисно-технического обслужи-
вания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду
и цвету изделия.

Підпись покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умова-
ми Безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу,
а також Відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору
виробу.

Pirkėjo parašas, patvirtinančius, kad esate susipažinę ir sutinkate su
gaminio techninės priežiūros nemokamo aptarnavimo darbu
salygomis, taip pat pretenzijų dėl gaminio išvaizdos ir spalvos
neturite.

Pircēja paraksts, kas apliecinā iepazīšanās un piekrišanu servisa
ierīces bezmaksas tehniskās apkalpošanas nosacījumiem, kā arī
sūdzību par ārējo izkātu un ierīces krāsu trūkumu.

Ostja allkiri, mis kinnitab toote tasuta teenindus-tehnilise teenuse
tingimustega tutvumist ja nõustumist, samuti ka toote välimuse ja
värvि vastu pretensioonide puudumist.

ВІДМІТКИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ*

Дата встановлення	Назва організації, СЦ	№ наряду	ПІВ та підпис майстра
			ПІВ та підпис споживача**

*Побутові прилади, для ведення в експлуатацію котрих необхідні установочні, монтажні роботи, повинні вводитись в експлуатацію уповноваженими співпослугами сервісних центрів постачальника. В разі виникнення несправності виробу з причини некоректної установки, виріб може бути знятий з гарантійного обслуговування, а покупець повинен сплатити вартість виїзду (виклику) фахівця, а також відплатити вартість діагностування несправності.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата прийому в ремонт	Заявлений спожи- вачем недолік	№ наряду	Назва організа- ції СЦ	Перелік викона- них робіт	Перелік встано- вленчих запчастин	Дата завершення ремонту	ПІВ та підпис майстра
							ПІВ та підпис споживача**

** Підпис споживача свідчить про прийняття виробу в робочому стані.

ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ*

Дата установки	Название организации, СП	№ наряда	ФИО и подпись мастера
			ФИО и подпись потребителя**

* Бытовые приборы, для ввода в эксплуатацию которых необходимы установочные, монтажные работы, должны вводиться в эксплуатацию уполномоченными специалистами сервисных центров поставщика. В случае возникновения неисправности по причине некорректной установки, изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, а покупатель должен оплатить стоимость выезда (вызова) специалиста, а в случае необходимости и стоимость диагностики неисправности.

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата приема в ремонт	Заявленный потребителем недостаток	№ наряда	Название организации, СП	Перечень выполненных работ	Перечень установленных запчастей	Дата завершения ремонта	ФИО и подпись мастера	ФИО и подпись потребителя**

** Подпись потребителя свидетельствует о приеме изделия в рабочем состоянии.

NOTES ABOUT THE INSTALLATION OF THE DEVICE*

Installation date	Name of organization, Service Center	Order №	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
			Client's surname, name, patronymic and signature **

*Household appliances for commissioning of which installation and mounting works are required should be commissioned by the supplier's authorized service center specialists. In case of a malfunction of the product because of incorrect installation, the product may become invalid for warranty service, and the buyer must pay the cost of the visit (call) of the specialist, as well as the cost of a fault diagnostics if necessary.

NOTES ABOUT CARRYING OUT SERVICE MAINTENANCE

Date of receipt for repair	Client's declared problem	Order №	Name of Service Center	List of performed work	List of installed spare parts	The repair end date	Repairer 's surname, name, patronymic and signature
							Client's surname, name, patronymic and signature **

** Client's signature certifies the appliance's receipt at a working condition.

ŽYMĖS DĖL GAMINIO IRENGIMO*

Irengimo data	Organizacijos pavadinimas, Aptarnavimo centras	Paskyros Nr Vartotojo vardas, pavarde ir parašas **

* Būtinai prietaisai, kurios eksploatuoti galima tik atlikus diegimo, montavimo darbus, privalo pradėti eksploatuoti tik tiekėjo igalioto aptarnavimo centro specialistai. Tuo atveju, jei gedimas išvyksta dėl gaminio ižengimo, gaminui nebus taikomas garantinis aptarnavimas, o prikėjas tures apmokėti specialisto išvykimo (iškviestimo) išlaidas, o jei būtina, tai ir gedimo priežasčių diagnostes išlaidas.

ŽYMĖS APIE APTARNAVIMO PASLAUGŲ ATLIKIMA

Priėmimo į remonto data	Vartotojo parekštės trūkumas	Organizacijos pavadinimas, Aptarnavimo centras	Organizacijos pavadinimas, Aptarnavimo centras	Iðiegutų atsarginių dalių sarašas	Remonto pabaigos data	Meistro vardas, pavarde ir parašas
					Vartotojo vardas, pavarde ir parašas **	Vartotojo vardas, pavarde ir parašas **

** Vartotojo parašas liudija, kad gaminys buvo priimtas veikiantis

PIEZĪMES PAR IERĪCES UZSTĀDIŠANU*

Uzstādīša nās	Organizācijas nosaukums, Servisa centrs	Uzzinās preču sanemsanai Nr	Darbiniek a vārds, uzvārds un paraksts Patēriņtāj a vārds, uzvārds un paraksts **

**Māj saimniecības ierīces, kuru ievāršanai ekspluatācijā ir nepieciešami uzstādišanas, montāža darbi, jāievada ekspluatācijā piegādātāja pilnvarotiem servisa centru specjalistiem. Gadījumā, ja bojājums tika izraisīts nepareizas ierīces uzstādišanas dēļ, ienice var tikt nonemta no garantijas apkaupošanas, bet pircējam jāmaksā par speciālista izbraukšanas izmaksu, vai arī traucējuma diagnostikas izmaksu.

PIEZĪMES SERVISA APKALPOŠANAI

Datums, kad remonts saņēma	Patēriņtāj a defektā paraksts	Uzzinās preču sanemsanai Nr	Organizācijas nosaukums, Servisa centrs	Veikto darbu saraksts	Uzstādīto darbu saraksts	Remonta beigu datums	Darbiniek a vārds, uzvārds un paraksts Patēriņtāj a vārds, uzvārds un paraksts **

**Patēriņtāj a paraksts apliecinā ierīces darbojosā stāvoklī sanemšanu.

MÄRKUSED TOOTE KOKKUPANEKU KOHTA *

Kokkupaneku kuupaev	Firma nimi, teeninduskeskus	Saatelehe number	FIE ja meistri allkiri FIE ja tarbijai allkiri**

* Majapidamisseadmed, mille kasutamisele votmiseks on vajalikud piagaldus-monteerimistood, mille peavad kasutamiseks läbi viima tarnija teeninduskeskuse volitatud spetsialistid. Juhul kui ilmnevad rikked etaoige paigalduse töttu, võib toote võta garantüiremonti, kuid ostja peab kindlaks maksma spetsialisti valjasöidu (väljakustele) maksumuse.

MÄRKUSED TEENUSE LÄBIVIMISE KOHTA

Remonti vastuvottu kuupaev	Kasutaja teatatud puudus	Saatelehe number	Firma nimi, teeninduskeskus	Tööde loetelu teostatud	Paigaldatud varuosade nimikiri	Remonti teostamiskuu paev	FIE ja meistri allkiri IE ja tarbijai allkiri**

** Kasutaja allkiri toendab toolkorras toote.

Saturn®**Saturn®****Saturn®**

Model/Артикул/Артикул.....	Model/Артикул/Артикул.....
Date of sale/Дата продажи/Дата продажу	Date of sale/Дата продажи/Дата продажу
Serial number/ Серийный номер/ Серийний но- мер	Serial number/ Серийный номер/ Серийний но- мер
Name of the Trade Company and Stamp/Наименование торговой организации и штамп/	Name of the Trade Company and Stamp/Наименование торговой организации и штамп/ Назва торгової організації і штамп
M.П./M.П./Stamp	M.П./M.П./Stamp
Customer's address, phone#, name, surname/Адрес, телефон, ФИО потребите- ля/Адреса, телефон, ФІО споживача	Customer's address, phone#, name, surname/Адрес, телефон, ФІО потребите- ля/Адреса, телефон, ПІБ споживача
Date of Receiving/Дата приема/Дата прийому	Date of Receiving/Дата приема/Дата прийому
Date of Return/Дата выдачи/Дата видачі	Date of Return/Дата выдачи/Дата видачі
Defect /Дефект /Дефект.....	Defect /Дефект /Дефект.....
Stamp of the Service Center, signature/Печать сервисного центра, подпись /Печатка сервіс- ного центру, підпис	Stamp of the Service Center, signature/Печать сервисного центра, подпись /Печатка сервіс- ного центру, підпис
M.П./M.П/ Stamp	M.П./M.П/ Stamp
С О У Р О Н 1	С О У Р О Н 2
	С О У Р О Н 3

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.

Saturn®	Model/ Modelis/Artikuls/ Artikel	Model/ Modelis/Artikuls/ Artikel
.....
Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/ Mūžikuupāev	Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/ Mūžikuupāev	Date of sale/ Pardavimo data/ Pārdošanas datums/ Mūžikuupāev
.....
Serial number/ Serijas numurs/ Seerianumber	Serial number/ Serijas numurs/ Seerianumber	Serial number/ Serijas numbris / Sērijas numurs/ Seerianumber
.....
Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības organizācijas nosaukums un zīmogs/ Kaubandusorganisatsiooni nometus ja pītser	Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības organizācijas nosaukums un zīmogs/ Kaubandusorganisatsiooni nometus ja pītser	Name of the Trade Company and Stamp/ Prekybos organizacijos pavadinimas ir antspaudas / Tirdzniecības organizācijas nosaukums un zīmogs/ Kaubandusorganisatsiooni nometus ja pītser
.....
M.N./M.N./Stamp/ A.V.	M.N./M.N./Stamp/ A.V.	M.N./M.N./Stamp/ A.V.
Customer's address, phone#, name, surname/ Vartotojo varda, pavardė, adresas, telefonas/ Adrese, telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses, telefons, / Adress, telefon, tarbia tālīk nimi	Customer's address, phone#, name, surname/ Vartotojo varda, pavardė, adresas, telefonas/ Adrese, telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses, telefons, / Adress, telefon, tarbia tālīk nimi	Customer's address, phone#, name, surname/ Vartotojo varda, pavardė, adresas, telefonas/ Adrese, telefons, pircēja vārds, uzvārds, tēvārds/ Adreses, telefons, / Adress, telefon, tarbia tālīk nimi
.....
Date of Receiving/ Priēmimo data/ Saņemšanas datums/ Vastuvōtu kuupāev	Date of Receiving/ Priēmimo data/ Saņemšanas datums/ Vastuvōtu kuupāev	Date of Receiving/ Priēmimo data/ Saņemšanas datums/ Vastuvōtu kuupāev
.....
Date of Return/ Išdavimo data/ Izdošanas datums/ Tagastuskuupāev	Date of Return/ Išdavimo data/ Izdošanas datums/ Tagastuskuupāev	Date of Return/ Išdavimo data/ Izdošanas datums/ Tagastuskuupāev
.....
Defect / Defekts/ Defekt / defect	Defect / Defekts/ Defekt / defect	Defect / Defekts/ Defekt / defect
.....
Stamp of the Service Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas, parašas/ Servisa centra zīmogs, paraksts / Teeininduskeskuse pītser, alkīri	Stamp of the Service Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas, parašas/ Servisa centra zīmogs, paraksts / Teeininduskeskuse pītser, alkīri	Stamp of the Service Center, signature/ Aptarnavimo centro antspaudas, parašas/ Servisa centra zīmogs, paraksts / Teeininduskeskuse pītser, alkīri
M.N./ Stamp/ A.V./	M.N./ Stamp/ A.V./	M.N./ Stamp/ A.V./